



Mi Electric Scooter Pro

Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη


Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

1. Περιεχόμενα συσκευασίας


Συναρμολογημένο ηλεκτρικό σκούτερ



Κλειδί Allen σχήματος T




Στόμιο επέκτασης



Βίδες x 5





Τροφοδοτικό




Ελέγξτε προσεκτικά τα περιεχόμενα της συσκευασίας, εάν οτιδήποτε λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για υποστήριξη.

2. Επισκόπηση προϊόντος




3. Συναρμολόγηση και ρύθμιση


1. Αναδιπλώστε το στέλεχος του τιμονιού, ασφαλίστε το και κατεβάστε το σταντ.




2. Τοποθετήστε το τιμόνι στο στέλεχος.




3. Σφίξτε τις βίδες και στις δύο πλευρές του στελέχους με το κλειδί Allen σχήματος T.



4. Μετά τη συναρμολόγηση, πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά.



4. Φορτίστε το σκούτερ σας



Σηκώστε το καπάκι από καουτσούκ.



Συνδέστε το τροφοδοτικό στη θύρα φόρτισης



Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, βάλτε πίσω το καπάκι από καουτσούκ

5. Γρήγορη εγκατάσταση

Ελέγξτε τη συσκευή σας και αλληλεπιδράστε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές στην εφαρμογή Mi Home.

1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή Mi Home

Σκανάρετε τον κώδικα QR ή πηγαίετε στα Play Store/App Store για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Mi Home.




2. Προσθέστε μια συσκευή


Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home, πατήστε «+» επάνω δεξιά και, στη συνέχεια ακολουθήστε τις υποδείξεις για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής Mi Home μπορεί να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες με βάση την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.


Πώς να κάνετε την εγκατάσταση




Φορέστε κράνος και επιγονατίδες για να αποφύγετε τραυματισμούς σε περίπτωση πτώσης ενώ μαθαίνετε να οδηγείτε το σκούτερ.





1. Ενεργοποιήστε το σκούτερ και ελέγξτε την ένδειξη τροφοδοσίας.




2. Πατήστε στη βάση με το ένα πόδι και ξεκινήστε αργά με το άλλο στο έδαφος.



3. Όταν το σκούτερ αρχίσει να κινείται, βάλτε και τα δύο πόδια στη βάση και πιέστε το γκάζι.
Σημείωση: Το γκάζι ενεργοποιείται όταν η ταχύτητα κύλισης υπερβεί τα 5 χλμ. τώρα.



4. Απελευθερώστε το γκάζι και το σύστημα ανάκτησης κινητικής ενέργειας (KERS) αρχίζει αυτόματα να φρενάρει αργά. Πιέστε το μαχλό φρένων για ξαφνικό φρενάρισμα.




5. Γείρετε το σώμα σας προς την κατεύθυνση του τιμονιού καθώς στρίβετε και περιστρέψτε αργά το τιμόνι.


7. Υπενθύμιση ασφαλείας




Μην οδηγείτε στη βροχή.





Διατηρήστε την ταχύτητά σας μεταξύ 5-10 χλμ. / ώρα όταν οδηγείτε πάνω από σαμαράκια, περβάζια πόρτας ανελκυστήρα, ανώμαλους δρόμους ή άλλες ανώμαλες επιφάνειες. Λυγίστε ελαφρά τα γόνατά σας για να απορροφήσετε τους κραδασμούς των εν λόγω επιφανειών.



Αποφύγετε να χτυπήσετε το κεφάλι σας σε κασώματα πόρτας, ασανσέρ και άλλα εναέρια εμπόδια




Μην επιταχύνετε όταν κατηφορίζετε και φρενάρετε εγκαίρως για να επιβραδύνετε. Όταν συναντάτε μια απότομη κλίση, θα πρέπει να κατεβείτε από το σκούτερ και να στρώξετε, μην ρισκάρετε να οδηγήσετε.




Μην πατάτε το γκάζι όταν περπατάτε δίπλα στο σκούτερ.



Πάντα να αποφεύγετε εμπόδια




Μην κρεμάτε τσάντες ή άλλα βαριά αντικείμενα στο τιμόνι.




Μην οδηγείτε με το ένα πόδι

Μη δοκιμάζετε επικίνδυνες ενέργειες




❌ Μην οδηγείτε σε λωρίδες κυκλοφορίας ή κατοικημένες περιοχές όπου επιτρέπονται και τα οχήματα και οι πεζοί



❌ Μην αλλάζετε απότομα την κατεύθυνση του τιμονιού με μεγάλη ταχύτητα.




❌ Μην οδηγείτε μέσα από νερά με μεγαλύτερο βάθος από 2 cm.



❌ Μην οδηγείτε με κανέναν άλλο, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.




✗ Μη βάζετε τα πόδια σας στον πίσω λασπωτήρα.



✗ Μην αγγίζετε το δισκόφρενο.



✗ Μην αφήνετε το τιμόνι ενώ οδηγείτε.



✗ Μην προσπαθείτε να οδηγείτε ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας σκάλες, μην προσπαθείτε να πηδήσετε πάνω από εμπόδια.

Οδηγίες ασφαλείας

• Αυτό το ηλεκτρικό σκούτερ είναι μια συσκευή ψυχαγωγίας. Ωστόσο, όταν εισέρχεται σε δημόσιο χώρο, θεωρείται όχημα που υπόκειται σε πιθανούς κινδύνους. Για τη δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο καθώς και τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς κυκλοφορίας.

• Ταυτόχρονα, πρέπει να καταλάβετε ότι οι κίνδυνοι δε μπορούν να αποφευχθούν εντελώς, καθώς άλλοι μπορεί να παραβιάζουν τους κανονισμούς κυκλοφορίας και να οδηγούν απρόσεκτα, και είσατε εκτεθειμένοι σε τροχαία ατυχήματα ακριβώς όπως όταν περπατάτε ή οδηγείτε ποδήλατο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση φρεναρίσματος. Σε μια ομαλή επιφάνεια, το σκούτερ μπορεί να γλιστρήσει, να χάσει την ισορροπία και ακόμη και να οδηγήσει σε πτώση. Να είσατε προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να μην επιταχύνετε και να διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση από τους άλλους χρήστες του δρόμου, ειδικά όταν οδηγείτε σε άγνωστες περιοχές.


• Σεβαστείτε το δικαίωμα διέλευσης των πεζών. Προσπαθήστε να μην τους ξαφνιάσετε κατά την οδήγηση, ειδικά τα παιδιά. Όταν οδηγείτε πίσω από πεζούς, κορνάρετε για να τους κάνετε να σας προσέξουν και επιβραδύνετε το σκούτερ σας για να περάσετε από αριστερά τους (ισχύει για χώρες όπου τα οχήματα οδηγούν στα δεξιά). Όταν οδηγείτε μέσα σε πεζούς, μείνετε στα δεξιά με χαμηλή ταχύτητα. Όταν οδηγείτε μέσα σε πεζούς, διατηρήστε τη χαμηλότερη ταχύτητα ή κατεβείτε από το όχημα.

• Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας του εγχειριδίου, ειδικά στην Κίνα και σε χώρες που δε διαθέτουν σχετικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρικά σκούτερ. Η Xiaomi Communication Co., Ltd. δεν ευθύνεται για τυχόν οικονομικές απώλειες, σωματικές βλάβες, ατυχήματα, νομικές διαφορές και άλλες συγκρούσεις συμφερόντων που προέκυψαν από πράξεις που παραβιάζουν τις οδηγίες χρήσης.

• Μη δανείτε το σκούτερ σας σε οποιονδήποτε δε γνωρίζει τις λειτουργίες. Και όταν το δανείτε στους φίλους σας, παρακαλείσθε να αναλάβετε την ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν τις λειτουργίες και να φορούν τον εξοπλισμό ασφαλείας.

• Ελέγξτε το σκούτερ πριν από κάθε χρήση. Όταν παρατηρήσετε χαλαρά εξαρτήματα, προειδοποιήσεις χαμηλής μπαταρίας, ασκασμένα λάστιχα, υπερβολική φθορά, παράξενους ήχους, δυσλειτουργίες και άλλες ανώμαλες συνθήκες, σταματήστε αμέσως την οδήγηση και ζητήστε επαγγελματική υποστήριξη.


8. Αναδίπλωση και μεταφορά



Το σκούτερ πρέπει να απενεργοποιηθεί πριν την αναδίπλωση. Κρατήστε το στέλεχος του τιμονιού, γυρίστε το αριστερόστροφα για να ανοίξετε το αγκίστρο ασφαλείας και ανοίξτε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης.

Ευθυγραμμίστε το κουδούνι και την πόρπη και πιάστε τα μαζί.

Όταν ανοίγετε, απενεργοποιήστε το μοχλό του κουδουνιού από την πόρπη που είναι στο λασπωτήρα. Αναδίπλώστε το στέλεχος του τιμονιού προς τα πάνω, κλείστε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης και γυρίστε το στέλεχος του τιμονιού δεξιόστροφα για να κλείσετε το αγκίστρο ασφαλείας.



Κρατήστε το στέλεχος του τιμονιού με το ένα ή και με τα δύο χέρια.

9. Καθημερινή φροντίδα και συντήρηση

Καθαρισμός και αποθήκευση

Αν βλέπετε λεκέδες στο σώμα του σκούτερ, σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Εάν οι λεκέδες δεν καθαρίζονται, τοποθετήστε λίγη οδοντόκρεμα και βουρτίστε με μια οδοντόβουρτσα και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Εάν βλέπετε γρατζουνιές σε πλαστικά μέρη, χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο ή άλλα λειαντικά υλικά για να τα γυαλίσετε.

Σημειώσεις: Μην καθαρίζετε το σκούτερ με οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη ή άλλους διαβρωτικούς και πτητικούς χημικούς διαλύτες για να αποφύγετε ζημιές. Μην πλένετε το σκούτερ με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι απενεργοποιημένο, το καλώδιο φόρτισης αποσυνδεδεμένο και ότι το καπάκι από καουτσούκ είναι κλειστό, καθώς η διαρροή νερού ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή άλλα σημαντικά προβλήματα. Όταν το σκούτερ δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε το σε κλειστούς χώρους ξηρούς και δροσερούς. Μην το βάζετε σε εξωτερικούς χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η υπερβολική ηλικιακή ακτινοβολία, η υπερθέρμανση και το υπερβολικό ψύχος επιταχύνουν την παλαίωση του ελαστικού και θέτουν σε κίνδυνο το σκούτερ και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Συντήρηση ελαστικών

Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών (τουλάχιστον κάθε 2-3 μήνες), η συνιστώμενη πίεση ελαστικών είναι 50 psi. Η οδήγηση με λανθασμένη πίεση ελαστικών μειώνει τη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια του ελαστικού.

Συντήρηση μπαταρίας


1. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλων μοντέλων ή εταιρειών, καθώς ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος ασφαλείας.
2. Μην αποσυναρμολογείτε, πιέζετε ή τρυπάτε το προϊόν. Μην αγγίζετε τις επαφές της μπαταρίας. Μην αποσυναρμολογείτε ή χτυπάτε το εξωτερικό περίβλημα. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε νερό, φωτιά ούτε να το εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C (συμπεριλαμβανομένων πηγών θερμότητας όπως σύμπτες, καλοριφέρ, κλπ.). Αποφύγετε την επαφή μεταλλικών αντικειμένων με τις επαφές της μπαταρίας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα, σωματική βλάβη ή ακόμα και θάνατο.
3. Νερό που εισέρχεται στη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εσωτερικό κύκλωμα, κίνδυνο πυρκαγιάς ή ακόμα και έκρηξη. Εάν υπάρχει υποψία εισαγωγής νερού στη μπαταρία, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και επιστρέψτε την στην υπηρεσία After Sales για έλεγχο.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο τροφοδοτικό για να αποφύγετε τυχόν ζημιά ή πυρκαγιά.
5. Η ακατάλληλη απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών μπορεί να μολύνει σοβαρά το περιβάλλον. Κατά την απόρριψη αυτής της μπαταρίας τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αυτή τη μπαταρία κατά βούληση, για να προστατέψετε το φυσικό περιβάλλον.
6. Φορτίστε πλήρως μετά από κάθε χρήση, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μην τοποθετείτε τη μπαταρία σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 50 °C ή χαμηλότερη από -20 °C (π.χ., μην αφήνετε το σκούτερ ή την μπαταρία σε αυτοκίνητο με άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα). Μην πετάτε τη μπαταρία στη φωτιά, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία της μπαταρίας, υπερθέρμανση της μπαταρίας και ακόμη και σε άλλη φωτιά. Αν το σκούτερ πρόκειται να παραμείνει σε αχρηστία για περισσότερο από 30 ημέρες, φορτίστε πλήρως τη μπαταρία και τοποθετήστε τη σε στεγνό και δροσερό μέρος. Λάβετε υπόψη σας να την επαναφορτίσετε κάθε 60 ημέρες για να προστατέψετε τη μπαταρία από τυχόν ζημιά ή οποία είναι πέρα από την περιορισμένη εγγύηση.


Φορτίστε πάντα πριν εξαντλήσετε τη μπαταρία για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η μπαταρία λειτουργεί καλύτερα σε κανονική θερμοκρασία και ανεπαρκώς όταν είναι κάτω από 0 °C. Για παράδειγμα, όταν είναι κάτω από -20 °C, ο χρόνος οδήγησης είναι μόνο ο μισός ή λιγότερος από ό,τι σε κανονική κατάσταση. Όταν η θερμοκρασία αυξάνεται, ο χρόνος οδήγησης επανέρχεται. Για λεπτομερείς πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην εφαρμογή Mi Home.

Σημείωση: Το πλήρως φορτισμένο Mi Electric Scooter Pro θα διαρκέσει για 120-180 ημέρες. Το ενσωματωμένο έξυπνο ταππ θα διατηρεί ένα ημερολόγιο των αρχείων φόρτισης και εκφόρτισής του. Η ζημιά που προκαλείται από παρατεταμένη απουσία φόρτισης είναι μη αναστρέψιμη και είναι πέρα από την περιορισμένη εγγύηση. Μόλις προκληθεί η ζημιά, δεν είναι δυνατή η επαναφόρτιση της μπαταρίας (απαγορεύεται στους επαγγελματίες να αποσυναρμολογήσουν τη μπαταρία, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή και σοβαρά ατυχήματα).

Ρύθμιση του δισκόφρενου




Εάν το φρένο είναι πολύ σφιχτό, χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen 4 mm για να χαλαρώσετε τη βίδα της δαγκάνας. Στη συνέχεια ρυθμίστε ελαφρά τη γραμμή του φρένου (μειώστε το εκτεθειμένο μήκος) και σφίξτε ξανά τη βίδα.




Εάν το φρένο είναι πολύ χαλαρό, χαλαρώστε τη βίδα της δαγκάνας. Στη συνέχεια ρυθμίστε ελαφρά τη γραμμή του φρένου (αυξήστε το εκτεθειμένο μήκος) και σφίξτε ξανά τη βίδα.

Στόμιο βαλβίδας


Καπάκι βαλβίδας



Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας.




Συνδέστε το στόμιο επέκτασης στο στόμιο της βαλβίδας.



Συνδέστε την τρόμππα για να φουσκώσετε το ελαστικό.

Ρύθμιση τιμονιού



Η μακροχρόνια χρήση του σκούτερ μπορεί να οδηγήσει σε χαλαρές βίδες, κάνοντας ασταθές το στέλεχος του τιμονιού. Εάν παρατηρήσετε ότι το στέλεχος του τιμονιού τρέμει κατά την οδήγηση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Εργαλεία:

I: κλειδί 8-10 mm

II: κλειδί Allen 4 mm

Σημείωση: Τα εργαλεία αυτά πρέπει να προετοιμάζονται από το χρήστη.

Βήματα:

1. Όταν είναι διπλωμένο (βλ. Σελίδα 12), χρησιμοποιήστε το εργαλείο I για να χαλαρώσετε το «c» (δεξιόστροφα).
2. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο I για να χαλαρώσετε το «b» (δεξιόστροφα).
3. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο II για να ρυθμίσετε το «a» (δεξιόστροφα) στην κατάλληλη θέση και χρησιμοποιήστε το εργαλείο I για να σφίξετε το «b» (αριστερόστροφα).
4. Αναδιπλώστε το στέλεχος του τιμονιού προς τα πάνω, κλείστε το μοχλό ταχείας απελευθέρωσης και γυρίστε το στέλεχος του τιμονιού δεξιόστροφα για να κλείσετε το άγκιστρο ασφαλείας.
5. Ανακινήστε το στέλεχος του τιμονιού για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Εάν ναι, συνεχίστε στο βήμα 6.

6. Επιστρέψτε στο σκούτερ στη διπλωμένη κατάσταση και χρησιμοποιήστε το εργαλείο I για να σφίξετε το «c» (αριστερόστροφα).

* Το βήμα 6 είναι υποχρεωτικό.

10. Προδιαγραφές

Προϊόν	Όνομα	Mi Electric Scooter Pro
	Μοντέλο	DDHBC02NEB
Διαστάσεις	Οχήμα: Μήκος x Πλάτος x Ύψος (cm)/(1)	113x43x118
	Μετά την αναδίπλωση Μήκος x Πλάτος x Ύψος (cm)	113x43x49
Καθαρό βάρος	Καθαρό βάρος οχήματος (kg)	Περίπου 14.2

Οδήγηση	Μέγιστο φορτίο (kg)	100
	Ηλικία	16-50
Συναρμολογημένο ηλεκτρικό σκούτερ	Ύψος σώματος (cm)	120-200
	Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	Περίπου 25
	Γενική εμβέλεια (km)(2)	Περίπου 45
	Μέγιστη Γωνία αναρρίχησης (%)	Περίπου 20
	Κατάλληλες επιφάνειες	Τσιμέντο, ασφάλτος και χωματόδρομοι, με λακούβες μικρότερες του 1 cm ή σχισμές μικρότερες από 3 cm.
	Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	-10 - +40
	Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C)	-20 - +45
Μπαταρία	Βαθμολογία IP	IP54
	Χρόνος φόρτισης (ώρες)	Περίπου 8
	Ονομαστική τάση (VDC)	37 V
	Μέγιστη τάση εισόδου (VDC)	42 V
	Ονομαστική χωρητικότητα (Wh)	474
	Έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας	Προστασία από: ασυνήθιστη θερμοκρασία / βραχυκύκλωμα / υπόταση / υπέρταση / διπλή προστασία από υπερφόρτιση / διπλή προστασία από υπέρ-αποφόρτιση
Τροχός	Ονομαστική ισχύς (W)	300
	Μέγιστη ισχύς (W)	600
Τροφοδοτικό	Ισχύς εξόδου (W)	71
	Τάση εισόδου (V)	100-240 ~
	Τάση εξόδου (V)	42 V =
	Ένταση ρεύματος εξόδου (A)	1.7
Ελαστικά	Διαστάσεις τροχών	8.5 ίντσες
	Συνιστώμενη πίεση ελαστικών	50 psi
Bluetooth	Ζώνη συχνοτήτων (s)	2.4000-2.4835GHZ
	Μέγιστη ισχύς RF (mW)	100

(1) Ύψος οχήματος: από το έδαφος έως την κορυφή του σκούτερ.

(2) Γενική εμβέλεια: μετρούμενη όταν δεν υπάρχει άνεμος και στους 25 °C, το σκούτερ να είναι πλήρως φορτισμένο με οδήγηση με σταθερή ταχύτητα 15 km/h σε επίπεδη επιφάνεια με φορτίο 75 kg.

11. Εμπορικό σήμα και νομική δήλωση

Το **mi** είναι το εμπορικό σήμα της Xiaomi Inc. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Το Ninebot είναι επίσημο εμπορικό σήμα της Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd., όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Το εγχειρίδιο αυτό παράγεται και προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία της Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd. Δεν επιτρέπεται από οποιονδήποτε φορέα ή φυσικό πρόσωπο η χρήση, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή, η διάδοση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του εγχειριδίου ή η πώληση ως σύνολο με άλλα προϊόντα χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd.

Όλες οι λειτουργίες και οι οδηγίες που περιγράφονται ήταν ενημερωμένες κατά την εκτύπωση αυτού του εγχειριδίου.

Ωστόσο, το πραγματικό προϊόν μπορεί να ποικίλει λόγω βελτιωμένων λειτουργιών και σχεδιασμού. Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Διεύθυνση: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

12. Πιστοποιήσεις

Δήλωση Συμμόρφωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση



Οι μπαταρίες ή οι συσκευασίες μπαταριών φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών. Η Οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μπαταριών και συσσωρευτών, όπως ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η σήμανση εφαρμόζεται σε διάφορες μπαταρίες για να υποδείξει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται, αλλά να ανακτάται στο τέλος της ζωής της όπως ορίζει η Οδηγία αυτή. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, οι μπαταρίες και συσσωρευτές φέρουν σήμανση που δηλώνει ότι πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται στο τέλος της ζωής τους. Η σήμανση της μπαταρίας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα χημικό σύμβολο για το σχετικό μέταλλο στη μπαταρία (Pb για μόλυβδο, Hg για υδράργυρο και Cd για κάδμιο). Οι χρήστες μπαταριών και συσσωρευτών δεν πρέπει να απορρίπτουν μπαταρίες και συσσωρευτές ως αστικά απόβλητα, αλλά να χρησιμοποιούν το πλαίσιο συλλογής που είναι διαθέσιμο για τους πελάτες, για την επιστροφή, ανακύκλωση και επεξεργασία μπαταριών και συσσωρευτών. Η συμμετοχή του πελάτη είναι σημαντική για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων των μπαταριών και συσσωρευτών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Πριν από την τοποθέτηση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) στο ρεύμα συλλογής αποβλήτων ή σε εγκαταστάσεις συλλογής αποβλήτων, ο τελικός χρήστης του εξοπλισμού που περιέχει μπαταρίες ή / και συσσωρευτές πρέπει να αφαιρέσει αυτές τις μπαταρίες και συσσωρευτές για χωριστή συλλογή.

Οδηγία για απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ)



«Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα αστικά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής».

Οδηγία για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (RoHS)

Αυτό το προϊόν της Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd., με εξαρτήματα (καλώδια, νήματα κ.λπ.), πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού («Αναδιάρθρωση RoHS» ή «RoHS 2»).

Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό



Segway Europe B.V.

Διεύθυνση επικοινωνίας Ε.Ε. μόνο για ρυθμιστικά θέματα: Hogehilweg 8,1101CC, Άμστερνταμ, Ολλανδία

Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία δια της προστασίας της υγείας.

Με το παρόν, η Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού [DDHBC02NEB] συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ε.Ε. διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Electric Scooter Pro που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διατίθενται στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση πάύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισαχθεί υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τι φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξασισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού «απ' όσον» επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημίες, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιακάη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2019.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr