



Mi Dash Cam



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη


Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Dash Cam, καλώδιο USB, τροφοδοτικό ρεύματος, βάση στήριξης κάμερας, ηλεκτροστατικό αυτοκόλλητο x 2, αυτοκόλλητο διπλής όψης x 2, μοχλός, ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης.

Παρουσίαση προϊόντος



Ηχείο

Φακός
κάμερας




Πλήκτρο αφής

Αγγίξτε τις τέσσερις λευκές τελείες
κάτω από την οθόνη.



Πλήκτρο
on/off

Θύρα
φόρτισης



Μικρόφωνο

Κουμπί
Reset

Όταν είναι απενεργοποιημένη η
κάμερα, πατήστε σύντομα το κουμπί
On/Off για να την ενεργοποιήσετε.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η κάμερα,
πατήστε το κουμπί On/Off για 3 δευτε-
ρόλεπτα για να την απενεργοποιήσετε.

Εάν η κάμερα δεν λειτουργεί με τον ανα-
μενόμενο τρόπο, πατήστε παρατεταμένα
το κουμπί επαναφοράς εργοστασιακών
ρυθμίσεων (Reset) με μια βελόνα για να
την επαναφέρετε.



Ενδεικτική
luxνία

Υποδοχή κάρτας
μνήμης

Λευκό: Καταγραφή βίντεο

Κόκκινη: Σφάλμα καταγρα-
φής βίντεο

Σβηστό: Απενεργοποιημένη
συσκευή ή μη καταγραφή
βίντεο

Οδηγίες εγκατάστασης

1. Τοποθέτηση ηλεκτροστατικού αυτοκόλλητου
Τοποθετήστε το ηλεκτροστατικό αυτοκόλλητο παρμπρίζ στην συνιστώμενη περιοχή που φαίνεται παρακάτω. Σκουπίστε το γυαλί πριν τη τοποθέτηση και πιέστε τις φυσαλίδες μεταξύ του αυτοκόλλητου και του γυαλιού κατά τη διαδικασία τοποθέτησης.



2. Συνδέστε τη κάμερα στη βάση
Τοποθετήστε τη βάση μέσα στην υποδοχή στο πάνω μέρος της κάμερας και πιέστε τη προς τα αριστερά.




3. Τοποθετήστε τη κάμερα στο παρμπρίζ
Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τη βάση
στήριξης και επικολλήστε τη στη μέση του ηλεκτροστα-
τικού αυτοκόλλητου.



* Πιέστε τη βάση στο ηλεκτροστατικό αυτοκόλλητο με δύναμη

4. Συνδέστε το καλώδιο USB με το την υποδοχή τροφο-
δοσίας ρεύματος του αυτοκινήτου σας

Τοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης από το παρμπρίζ
και περιμετρικά στα υπόλοιπα σημεία του αυτοκινήτου
μέχρι την υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος, σύμφωνα
με τον τρόπο που υποδεικνύει το ακόλουθο σχήμα.
Εισάγετε το τροφοδοτικό στην υποδοχή τροφοδοσίας
ρεύματος και συνδέστε το με το καλώδιο USB της
συσκευασίας.




*Χρησιμοποιήστε το μοχλό που περιέχεται στη συσκευασία για να εμβυθίσετε το
καλώδιο στα ελαστικά μέρη του αυτοκινήτου σας.

*Η θέση της υποδοχής τροφοδοσίας ρεύματος διαφέρει από όχημα σε όχημα.

Κατά τη χρήση


1. Προσαρμόστε τη γωνία της κάμερας



Ενεργοποιήστε τη κάμερα μετά τη σύνδεση στη τροφοδοσία και μετακινήστε την ελαφρά για να ρυθμίσετε τη γωνία της κάμερας για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα κοιτάζει ευθεία σύμφωνα με την οθόνη της συσκευής.

Σημείωση: Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κάμερα, όταν φεύγετε από το όχημα σας.

2. Εγγραφή και κύριες λειτουργίες




Θα ξεκινήσει αυτόματα το βίντεο μετά την ενεργοποίηση της κάμερας. Όταν δείτε την ένδειξη «Rec» στο σημείο πάνω αριστερα στην οθόνη της κάμερας, η διαδικασία καταγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη.

-  Η καταγραφή ήχου είναι ενεργοποιημένη.
-  Η καταγραφή ήχου είναι απενεργοποιημένη.
-  Το Wi-Fi hotspot είναι ενεργοποιημένο.
-  Το Wi-Fi hotspot είναι απενεργοποιημένο.

Σημείωση: Συνιστάται να εξαγάγετε τα βίντεο σας όταν το Wi-Fi hotspot είναι ενεργοποιημένο.

-  Πιέστε για καταγραφή βίντεο σε περίπτωση κάποιου έκτακτου περιστατικού. Τα βίντεο σε τέτοιες περιπτώσεις αποθηκεύονται ξεχωριστά στο «event folder»
- ... Πατήστε για να δείτε τη λίστα των βίντεο και άλλες λειτουργίες

3. Βίντεο έκτακτης ανάγκης




Εάν το όχημα βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης ή επιλέξετε εσείς χειροκίνητα να ξεκινήσετε μια εγγραφή, η κάμερα μπορεί να αποθηκεύσει το βίντεο στο φάκελο συμβάντων «Event», ώστε να μπορείτε να το βρείτε συγκεντρωμένες τις εγγραφές μελλοντικά.

Επειδή η κατάσταση του δρόμου είναι πολύ περίπλοκη κατά τη διάρκεια της οδήγησης, δεν είναι βέβαιο ότι το βίντεο θα μπορέσει να αποθηκευτεί στο φάκελο «Event» κάθε φορά που υπάρχουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το βίντεο σε αυτόν το φάκελο, ελέγξτε τον φάκελο «Normal» της κάμερας.

Από τη συνολική ποσότητα της κάρτας μνήμης διατίθεται το 20% για αποθήκευση βίντεο έκτακτης ανάγκης. Όταν η κάρτα μνήμης φτάσει στο όριο αποθήκευσης, το πρώτο βίντεο έκτακτης ανάγκης θα αντικατασταθεί από το τελευταίο βίντεο έκτακτης ανάγκης, οπότε παρακαλούμε να εξαγάγετε τα σημαντικά βίντεο έκτακτης ανάγκης στο τηλέφωνό σας ή σε κάποιο υπολογιστή. Ανατρέξτε στην επιλογή «TF Card Status» για να ελέγξετε το διαθέσιμο ελεύθερο χώρο αποθήκευσης στη κάρτα μνήμης.

4. Αναπαραγωγή βίντεο



Πατήστε στο εικονίδιο «...» στην κύρια οθόνη για να επιλέξετε ανάμεσα στους φακέλους Normal και Event. Στη συνέχεια επιλέξτε και αναπαραγάγετε τα βίντεό σας.

← Πατήστε για να μεταβείτε πίσω στη λίστα βίντεο.

□ Πατήστε για να διαγράψετε βίντεο.


1x Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής. Υποστηρίζει ταχύτητα αναπαραγωγής 1/2/4/8 φορές.

||/▷ Πατήστε για αναπαραγωγή / παύση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «Mi Dash Cam» για να αναπαραγάγετε ή να εξάγετε το βίντεο στο κινητό σας τηλέφωνο.

Όταν η κάμερα εισέλθει σε κατάσταση αναπαραγωγής βίντεο, θα σταματήσει αυτόματα τη καταγραφή βίντεο και θα ξεκινήσει πάλι αυτόματα μετά το τέλος της αναπαραγωγής του βίντεο.

5. Ρυθμίσεις συστήματος



Πατήστε στο εικονίδιο «...» στην κύρια οθόνη και επιλέξτε «Settings», για να μπείτε στις ρυθμίσεις. Από το μενού αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο προφύλαξης οθόνης, την ευαισθησία σύγκρουσης, την ώρα συστήματος, τη κάρτα μνήμης κ.α. Διαφορετικές εκδόσεις λογισμικού μπορεί να περιέχουν διαφορετικές διαθέσιμες ρυθμίσεις.

Οδηγίες αποθήκευσης βίντεο

Η κάμερα υποστηρίζει μια τυπική κάρτα μνήμης TF χωρητικότητας από 16GB έως 64GB με ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής τουλάχιστον Class 10.

Παρακαλούμε διαμορφώστε την κάρτα μνήμης πριν τη πρώτη χρήση στη κάμερα.

Ανάλογα με την χωρητικότητα της κάρτας μνήμης και με τον τύπο καταγραφής βίντεο, αναμένονται τα παρακάτω αποτελέσματα:

Τύπος Βίντεο	16GB	32GB	64GB
Normal	Περίπου 1.5 ώρα	Περίπου 3 ώρες	Περίπου 6 ώρες
Event	Περίπου 10 φορές	Περίπου 20 φορές	Περίπου 40 φορές

Όλα τα βίντεο θα διαγράφονται και θα αντικαθίστανται από νέα όταν εξαντληθεί το όριο αποθήκευσης της κάρτας μνήμης. Για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα διαγραφούν σημαντικά βίντεο, παρακαλούμε να τα εξάγετε σε άλλες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της κάρτας μνήμης είτε μετά από παρατεταμένη καταγραφή βίντεο είτε μετά από συνεχόμενες διαγραφές βίντεο. Στη περίπτωση αυτή αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης τελευταίας γενιάς. Η πραγματική ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής θα είναι χαμηλότερη σε περίπτωση χρήσης κάρτας μνήμης παλαιότερης γενιάς. Εάν χρησιμοποιείτε μία παλαιότερης γενιάς κάρτα μνήμης, ενδέχεται να προκληθεί απώλεια βίντεο ή άλλη βλάβη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο κατασκευαστής της κάμερας δεν φέρει καμία ευθύνη.

Παρακαλούμε διαμορφώστε τη νέα κάρτα μνήμης μέσα από το μενού της κάμερας πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για να αποφύγετε την αργή ανάγνωση και εγγραφή της κάρτας μνήμης, κατά την χρήση της μετά από πολύ καιρό, συνιστάται η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε την κάρτα μνήμης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κάμερας.

Οδηγίες τροφοδοσίας

Η τροφοδοσία ρεύματος για τη συσκευή παρέχεται από την ειδική υποδοχή όπου βρίσκεται ο αναπτήρας του οχήματος. Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της τροφοδοσίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το γνήσιο τροφοδοτικό και καλώδιο που παρέχονται στη συσκευασία. Ορισμένα οχήματα εξακολουθούν να παρέχουν τροφοδοσία μετά από το σβήσιμο της μηχανής. Για να αποφύγετε την απώλεια της μπαταρίας του αυτοκινήτου λόγω της μεγάλης διάρκειας λειτουργίας της κάμερας, κλείστε τη κάμερα χειροκίνητα ή αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, μετά το σβήσιμο της μηχανής του οχήματος. Αφού κλείσετε τη κάμερα, πρέπει να την ανοίξετε

χειροκίνητα όταν ξεκινήσει το όχημα.

Για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από μη χειροκίνητο κλείσιμο της κάμερας, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οδηγίες Μπαταρίας

Η ενσωματωμένη μπαταρία για αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για την παροχή ενέργειας για αποθήκευση βίντεο μετά από διακοπή της τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος.

Μην αφαιρείτε την ενσωματωμένη μπαταρία μόνοι σας. Εάν εμφανιστεί υψηλή θερμοκρασία, παραμόρφωση, διαστολή, διαρροή ή οποιαδήποτε αντίστοιχη μη φυσιολογική συμπεριφορά της μπαταρίας, διακόψτε τη χρήση αμέσως και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών ή το service.

Χαρακτηριστικά

Μοντέλο προϊόντος: MJXCJLY01BY

Αισθητήρας: SONY IMX 323

Ανάλυση: 1080p

Φακοί: 6 κρυστάλλων

Μπαταρία: 240mAh

Τροφοδοσία: 5V/ 2A

Συνδεσιμότητα Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz

Διαστάσεις: 87.5x53x18mm


Εφαρμογή κινητού τηλεφώνου

1. Λήψη εφαρμογής

Αναζητήστε την εφαρμογή «Mi Dash Cam» στο Play Store για συσκευές με λειτουργικό Android ή στο App Store για συσκευές με λειτουργικό iOS.

2. Σύνδεση της κάμερας με την εφαρμογή «Mi Dash Cam»

Ανοίξτε το Wi-Fi hotspot της κάμερας και θα εμφανιστεί το όνομα του Wi-Fi hotspot και ο κωδικός πρόσβασης. Συνδέστε τη κάμερα στην εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής.



Ο κωδικός πρόσβασης εικόνας είναι μόνο για αναφορά και παρακαλούμε ελέγξτε την οθόνη της κάμερας για τον πραγματικό κωδικό πρόσβασης.

Αποκατάσταση βλάβης

Χρήση	Φαινόμενο βλάβης	Επεξήγηση βλάβης και επίλυση
Διαδικασία εγκατάστασης	Το στατικό αυτοκόλλητο δεν κολλάει	Καθαρίστε το γυαλί, κολλήστε την κολλητική πλευρά του αυτοκόλλητου στο γυαλί και αδειάστε πλήρως τον αέρα μεταξύ του αυτοκόλλητου και του γυαλιού.
	Το αυτοκόλλητο διπλής όψης δεν κολλάει	Το αυτοκόλλητο διπλής όψης πρέπει να τοποθετείται στην κυκλική θέση του αυτοκόλλητου και να μην κολλάει στη στατική λαστιχένια γωνία.
Διαδικασία έναρξης	Η κάμερα δεν ξεκινάει	Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο στη παροχή ρεύματος του αυτοκινήτου και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή του οχήματος είναι ανοιχτή. Αν βεβαιωθείτε για τα προηγούμενα, πατήστε το κουμπί reset στο κάτω μέρος της κάμερας με μια βελόνα και ενεργοποιήστε ξανά τη κάμερα.
	Επανεκκίνηση της κάμερας	Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά εξαρτήματα και συνδέστε στο φορτιστή του οχήματος ξανά.
	Δεν ανοίγει η οθόνη της κάμερας	Αφού βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του φορτιστή του οχήματος είναι κανονική, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά τον φορτιστή.

Χρήση	Φαινόμενο βλάβης	Επεξήγηση βλάβης και επίλυση
Κατάσταση λειτουργίας	Δεν ξεκινάει η βιντεοσκόπηση μετά την έναρξη	Επιβεβαιώστε ότι η κάρτα μνήμης είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις σε χωρητικότητα και ποιότητα της κάμερας για την κάρτα μνήμης, και ότι η κάρτα μνήμης έχει διαμορφωθεί στη κάμερα.
	Διακοπή κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης	Παρακαλούμε διαμορφώστε την κάρτα μνήμης ή αντικαταστήστε με μια κάρτα μνήμης που πληροί τις προϋποθέσεις.
	Θολή εικόνα βίντεο	Βεβαιωθείτε εάν μπροστινό παράθυρο του οχήματος είναι καθαρό ή εάν υπάρχει κάποιο αντικείμενο μπροστά από το φακό της κάμερας.
	Βίντεο χωρίς ήχο	Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή εγγραφής ήχου είναι ενεργοποιημένη.
	Κλειστή οθόνη	Για να οδηγείτε με ασφάλεια, η κάμερα αδρανοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία και η οθόνη μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά πιέζοντας το πλήκτρο On/Off. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον χρόνο προφύλαξης οθόνης στις ρυθμίσεις ή να ρυθμίσετε το φωτισμό της οθόνης.

Χρήση	Φαινόμενο βλάβης	Επεξήγηση βλάβης και επίλυση
Κατάσταση λειτουργίας	Κατεστραμμένο βίντεο κατά την εγγραφή	Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης.
	Ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται	Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος του καταγραφικού με τη βελόνα ή επανεκκινήστε το καταγραφικό όταν το κουμπί ισχύος είναι απενεργοποιημένο.
Διαδικασία σύνδεσης υπολογιστή	Δεν είναι δυνατή η εύρεση της Mi Dash Cam	Το καλώδιο τροφοδοσίας παρέχει μόνο φόρτιση και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων στον υπολογιστή.

Προφυλάξεις

1. Η κάμερα αυτή είναι ένα βοηθητικό προϊόν οδήγησης για την καταγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος του οχήματος και η λειτουργία της αφορά την καταγραφή και όχι την αποφυγή ατυχημάτων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρήσης του προϊόντος από τον χρήστη, για τροχαία ατυχήματα και τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από αστοχία του προϊόντος, απώλεια πληροφοριών και λειτουργία του προϊόντος, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

2. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην λειτουργήσει σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο λόγω της κατάστασης του οχήματος, του τρόπου οδήγησης, του περιβάλλοντος οδήγησης και άλλων καταστάσεων. Μπορεί να προκληθεί μη σωστή καταγραφή λόγω της διακοπής λειτουργίας, σε περιβάλλον μη κανονικής θερμοκρασίας και υγρασίας, σε σύγκρουση, βλάβη της κάρτας αποθήκευσης και για άλλους λόγους και αυτό το προϊόν δεν εγγυάται ότι όλα τα βίντεο αποθηκεύονται σε κάθε περίπτωση. Το οπτικοακουστικό υλικό που καταγράφεται από τη κάμερα είναι μόνο για αναφορά.

3. Παρακαλούμε εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες, ώστε να μην εμποδίζει την όραση του οδηγού και το άνοιγμα του αερόσακου, γιατί αλλιώς είναι εύκολο να προκαλέσετε βλάβη του προϊόντος και προσωπικό τραυματισμό.

4. Παρακαλούμε τοποθετήστε το προϊόν μακριά από ισχυρό μαγνητικό πεδίο, γιατί μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό.

5. Μην συνδέετε την κάρτα μνήμης όταν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη, γιατί διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην κάρτα μνήμης.
6. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την τυπική κάρτα μνήμης με χωρητικότητα αποθήκευσης μεταξύ 16GB και 64GB και ταχύτητα μετάδοσης τουλάχιστον ίση με Class 10. Παρακαλούμε διαμορφώστε την κάρτα μνήμης πριν τη χρησιμοποιήσετε.
7. Η ταχύτητα της κάρτας μνήμης ενδέχεται να μειωθεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης, επηρεάζοντας την κανονική αποθήκευση του βίντεο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, παρακαλούμε αλλάξτε την κάρτα μνήμης εγκαίρως. Για αστοχία που οφείλεται στην κάρτα μνήμης, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.
8. Αυτό το προϊόν μπορεί να καταγράψει και να αποθηκεύσει το ατύχημα του οχήματος, αλλά δεν εγγυάται την καταγραφή όλων των εικόνων των ατυχημάτων. Ο αισθητήρας σύγκρουσης δεν θα ξεκινήσει για ασήμαντα ατυχήματα σύγκρουσης, οπότε η εικόνα ενδέχεται να μην εγγραφεί σε ειδικό φάκελο.
9. Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον θερμοκρασίας υψηλότερης από 70°C και χαμηλότερης από -20°C.
10. Εάν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να εξαντληθεί. Αν ξεκινήσει ξανά, είναι απαραίτητο να γίνει επαναφορά της ώρας και της ημερομηνίας του συστήματος.
11. Μην κουνάτε έντονα ή πιέζετε αυτό το προϊόν για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ανεπανόρθωτη βλάβη.

12. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να καθαρίζεται με χημικούς διαλύτες ή καθαριστικά.

13. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε νόμιμα πλαίσια.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Dash Cam που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.

3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,

ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν

μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου

χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr