



Mi Drone Mini



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας


1. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε περιοχές απαγορευμένες από κυβερνητικούς κανονισμούς και πολιτικές, όπως αεροδρόμια, πυκνοκατοικημένες περιοχές κ.ο.κ.
2. Το Mi Drone Mini δεν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά κάτω των 14 ετών ούτε από άτομα που μπορεί να μην είναι πλήρως ικανά να το χρησιμοποιήσουν.
3. Επιλέξτε ένα περιβάλλον χωρίς άνεμο με καλή πρόσβαση σε φως και ομαλό έδαφος.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει αυτό το προϊόν εντός του οπτικού σας πεδίου και του εύρους ελέγχου ανά πάσα στιγμή για να αποφευχθεί η απώλεια του drone, καθώς δεν είναι εξοπλισμένο με GPS.
5. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε επισήμως εγκεκριμένους έλικες, φορτιστές, μπαταρίες και άλλα παρόμοια εξαρτήματα για να διασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής και την ασφάλεια των πτήσεων.
6. Αυτό το drone αποτελείται από υλικά

όπως μέταλλο, πλαστικό, ηλεκτρονικά ακριβείας κλπ. και πρέπει επομένως να φυλάσσεται μακριά από τις πηγές θερμότητας και παρατεταμένη έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.


7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κρατήσει το drone μακριά από πλήθη, ζώα, δέντρα, οχήματα, κτίρια και ούτω καθεξής κατά τη διάρκεια της πτήσης για να προστατεύσετε από πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τους έλικες υψηλής ταχύτητας.

Επισκόπηση προϊόντος

1. Λίστα εξαρτημάτων του προϊόντος




Mi Drone Mini x 1



Μπαταρία x 1



Προστατευτικό έλικα x 4



Πρόσθιοι έλικες x 3
Αντίστροφοι έλικες x 3





Καλώδιο USB x 1



Οδηγίες Χρήσης x 1

2. Οδηγίες εξαρτημάτων






Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση

1. Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας

Εγκατάσταση: Τοποθετήστε τη μπαταρία

στο εσωτερικό της θήκης της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι το βέλος της κασέτας δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με την απελευθέρωση της μπαταρίας. Πιέστε την μπαταρία στη θέση της, βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα είναι καλά στερεωμένα στη θέση τους. Θα ακουστεί ένας ήχος κλικ, όταν η μπαταρία τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.

Αποσυναρμολόγηση: Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της μπαταρίας προς τα κάτω μέχρι η μπαταρία να γυρίσει προς τα πάνω. Αφαιρέστε τη μπαταρία.




Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από οποιαδήποτε παροχή

ρεύματος και αφαιρέστε τη μπαταρία εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

2. Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση των ελίκων

Εγκατάσταση: Τοποθετήστε τον έλικα με το πορτοκαλί χρώμα στον άξονα που έχει πορτοκαλί χρώμα και πιέστε στη θέση του.

Αποσυναρμολόγηση: Κρατήστε καλά το μηχάνημα με το ένα χέρι, ενώ κρατάτε τον άξονα του έλικα με το άλλο, καθώς τραβάτε με δύναμη τον άξονα προς τα πάνω, πράγμα που σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τον έλικα.




Σημείωση: Παράδειγμα για μια εγκατάσταση στην πορτοκαλί σήμανση

Προσοχή: Για να αποφύγετε τυχόν χαλάρωση των σημείων επαφής που προκαλούνται από φθορά, μην αποσυναρμολογείτε συχνά τον έλικα. Αν ο έλικας έχει αποσυναρμολογηθεί πολλές φορές πριν από τη χρήση, θα πρέπει να ελέγξετε τη σταθερότητα της σύνδεσής της με τους άξονες του κινητήρα για να εξασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.

3. Εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση του προστατευτικού του έλικα

Εγκατάσταση: Ευθυγραμμίστε τα προεξέχοντα σημεία στην προστασία του έλικα με τις βαθιές αυλακώσεις του drone και συνδέστε τα μαζί. Πατήστε καλά τις δύο πλευρές της προστασίας έλικα στη θέση τους, αφού οι βαθιές αυλακώσεις και τα προεξέχοντα σημεία έχουν ασφαλίσει εντελώς.

Αποσυναρμολόγηση: Τραβήξτε ελαφρά το κλιπ σε ένα από τα άκρα της προστασίας έλικα προς τα έξω μέχρι η προστασία έλικα να διαχωριστεί από το εσωτερικό του drone, στο οποίο σημείο μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως η προστασία έλικα.



βαθιές αυλακώσεις στο
προστατευτικό έλικα

Ευθυγράμμιση των προεξέχοντων σημείων του προστατευτικού έλικα με τις βαθιές αυλακώσεις του προστατευτικού έλικα.


Προετοιμασία του Drone

1. Επαναφόρτιση μπαταρίας

α. Συνδέστε το καλώδιο USB που συνοδεύει αυτό το προϊόν σε συμβατή συσκευή ισχύος 5V ή φορητή παροχή ρεύματος για να επα-

να φορτίσετε το drone.

β. Όταν φορτιστεί, το Mi Drone Mini θα κλείσει και το μπλε φως θα αναβοσβήνει, μετά τη φόρτιση, τα μπλε και πορτοκαλί φώτα παραμένουν αναμμένα. Χρειάζονται περίπου 60 λεπτά για να φορτιστεί πλήρως η συσκευή.



Προειδοποίηση:

α. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση, η διάτρηση, το χτύπημα, η σύνθλιψη ή η τοποθέτηση σε φωτιά της μπαταρίας.

β. Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε ηλιακό φως, φλόγες ή σε άλλες συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία αν διαπιστώσετε φούσκωμα ή διαρροή υγρών.

2. Προφυλάξεις πριν την απογείωση

- α. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή διαθέτει επαρκή ισχύ.
- β. Βεβαιωθείτε ότι οι έλικες έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις πορτοκαλί σημάνσεις.
- γ. Επιλέξτε ένα περιβάλλον χωρίς άνεμο για την πτήση σας με καλό φωτισμό και ομαλό έδαφος.

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Ενεργοποίηση του drone

Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας του drone για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο και η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη στη βάση του drone θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί το drone.

Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στο drone για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο και η φωτεινή ένδειξη στη βάση του drone θα εξαφανιστεί όταν απενεργοποιηθεί το drone.

2. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Mi Drone Mini



Google Play



Appstore

3. Συνδέστε το drone στο κινητό σας τηλέφωνο και κάντε είσοδο

α. Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Drone Mini και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στην οθόνη σύνδεσης. Θα μπειτε στην οθόνη ελέγχου της εφαρμογής αφού επαληθευτούν τα στοιχεία σύνδεσής σας.

β. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε το drone. Συνδεθείτε στη συσκευή της οποίας το όνομα Wi-Fi και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης Wi-Fi είναι «MiDroneMini_XXXXXX» και 123456789 αντίστοιχα. Εάν δε μπορείτε να βρείτε αυτό το Wi-Fi ή η σύνδεση αποτύχει στην εφαρμογή MiDroneMini, παρακαλούμε κλείστε πρώτα την εφαρμογή και στη συνέχεια συνδεθείτε στο «MiDroneMini_XXXXX» μέσω των ρυθμίσεων Wi-Fi του κινητού σας τηλεφώνου και επιστρέψτε στην εφαρμογή

και στη συνέχεια περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα. Θα πρέπει τότε να μπορείτε να το χειριστείτε κανονικά.

γ. Εάν ξεχάσετε το Wi-Fi ή τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να κάνετε reset στο Wi-Fi και να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο Wi-Fi και κωδικό πρόσβασης πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας οκτώ φορές στη σειρά. Το drone θα κάνει επανεκκίνηση αυτόματα μετά το reset στο Wi-Fi. Μην προσπαθήσετε να κλείσετε την παροχή ρεύματος προτού το drone ολοκληρώσει την επανεκκίνηση.

4. Έλεγχος με το joystick



Κίνηση εμπρός

Στροφή
αριστερά



Στροφή δεξιά

Κίνηση πίσω
Δεξί χειριστήριο

5. Φωτογραφίες / Βίντεο

Φωτογραφίες: πατήστε μία φορά  για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

Βίντεο: πατήστε  για να ξεκινήσετε το βίντεό σας και στη συνέχεια πατήστε  ξανά για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο μπορούν να μεταφορτωθούν στο τηλέφωνό σας απευθείας μέσω της εφαρμογής ή να μεταφορτωθούν μέσω του drone (όταν είναι ενεργοποιημένο) μέσω καλωδίου δεδομένων στον υπολογιστή σας.

6. Έξυπνη πτήση και έλεγχος



Άνοδος /
κάθοδος
με ένα πάτημα



Απογείωση
από παλάμη



Μονομαχία με
υπέρυθρες



G-sensor



Κύλιση 4
κατευθύνσεων



Λειτουργία
headless

Άνοδος / κάθοδος με ένα πάτημα: Πατήστε  μια φορά μόλις το drone είναι έτοιμο να πετάξει και μπορείτε να επιλέξετε είτε «Άνοδο με ένα πάτημα»  ή «Απογείωση από παλάμη» .

Το  θα γίνει αυτόματα κατά την πτήση και το  θα ξεκινήσει μια αυτόματη, αργή κάθοδο.

Απογείωση από παλάμη: τοποθετήστε το drone στην παλάμη του χεριού σας αφού έχει τελειώσει την προετοιμασία. Πατήστε το κουμπί “Απογείωση από παλάμη” όταν το drone είναι έτοιμο και οι έλικες θα μετακινήσουν σταδιακά το αεροπλάνο προς τα πάνω και προς τα έξω.

Μονομαχία με υπέρυθρες: Πατήστε  για να εισέλθετε στη λειτουργία μονομαχίας υπέρυθρων, όπου μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με άλλους χρήστες.

G-sensor: Πατήστε  για έναρξη της λειτουργίας ελέγχου G-sensor. Το αριστερό χειριστήριο θα ελέγχει την άνοδο του drone, την κάθοδο και τη διαδρομή. Πιέστε την περιοχή στα δεξιά του χειριστηρίου για να ελέγξετε το drone έτσι ώστε να πετάει αριστερά / δεξιά ή εμπρός / πίσω με βάση τον G-sensor του τηλεφώνου σας.

Κύλιση 4 κατευθύνσεων: Πατήστε  για να επιλέξετε μια λειτουργία όπου μπορείτε να κάνετε κύλιση προς τα εμπρός, προς τα πίσω, προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

Λειτουργία Headless: Ενώ το drone θα επαναπροσανατολιστεί πάντα από μόνο του σε

άλλες λειτουργίες, η λειτουργία Headless θα κλειδώσει το drone στην κατεύθυνση προς τα εμπρός που είχε κατά την αρχικοποίηση. Έτσι, η κατεύθυνση «προς τα εμπρός» θα παραμείνει αμετάβλητη ακόμα κι αν κάτι σπρώξει το drone.

7. Σύζευξη και σύνδεση του drone σε ένα Bluetooth Joystick

α. Το drone είναι συμβατό με Bluetooth χειριστήρια, όπως το Mi Bluetooth Handle και ούτω καθεξής.

β. Περιμένετε έως ότου η πορτοκαλί φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει αργά μετά την ενεργοποίηση του drone. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας 3 φορές διαδοχικά και η πορτοκαλί και μπλε φωτεινή ένδειξη θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν γρήγορα. Έχει πλέον μπει σε λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

γ. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης στο Bluetooth Handle για να ξεκινήσετε τη σύζευξη. Η φωτεινή ένδειξη στο Bluetooth Handle θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (αυτό μπορεί να διαφέρει ελαφρώς με διαφορετικές λαβές).

δ. Η φωτεινή ένδειξη στο Bluetooth Joystick θα παραμείνει ενεργή μετά τη σύζευξη και οι δύο φωτεινές ενδείξεις στο drone θα συνεχί-

σουν να αναβοσβήνουν αργά.

ε. Δε χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά να ενεργοποιήσετε το drone και το Bluetooth Joystick αφού έχουν προηγουμένως συζευχθεί. Ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις του drone για να δείτε αν πράγματι έχει γίνει η σύζευξη.

Σημείωση: Ανατρέξτε στην εφαρμογή MiDroneMini για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς που σχετίζονται με τα απομακρυσμένα κουμπιά Bluetooth.

8. Αναβαθμίσεις firmware

Είναι καλύτερο να αναβαθμίσετε το firmware όπως σας ζητείται από την εφαρμογή MiDroneMini. Οι αναβαθμίσεις του firmware θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες που έχει να σας προσφέρει το προϊόν.

9. Ορισμοί φωτεινών ενδείξεων

Κατάσταση ένδειξης	Κατάσταση Drone
Η πορτοκαλί ένδειξη είναι ανενεργή και η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει	Κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Και οι δύο φωτεινές ενδείξεις παραμένουν ενεργές	Πλήρως φορτισμένο
Η πορτοκαλί ένδειξη αναβοσβήνει και η μπλε ένδειξη είναι ανενεργή	Η εφαρμογή (ή το Bluetooth Handle) δεν είναι συνδεδεμένη με το κινητό τηλέφωνο
Και οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν αργά	Η εφαρμογή (ή το Bluetooth Handle) είναι συνδεδεμένη με το drone
Και οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν γρήγορα	Χαμηλή μπαταρία
Οι δύο φωτεινές ενδείξεις αναβοσβήνουν εναλλάξ	Έτοιμο για σύζευξη Bluetooth

Η πορτοκαλί ένδειξη είναι ενεργή και η μπλε ένδειξη αναβοσβήνει	Λειτουργία αποθήκευσης U-Disk
---	-------------------------------

Συντήρηση

1. Οι έλικες

Οι έλικες μπορεί εύκολα να υποστούν βλάβη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει τους έλικες μόλις ανακαλύψετε οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη, διαφορετικά ενδέχεται να επηρεαστούν οι κανονικές δυνατότητες του drone.

2. Η προστασία του έλικα

Η προστασία του έλικα μπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντικαταστήσει την προστασία έλικα μόλις εντοπίσετε παραμόρφωση ή ζημιά.

3. Η μπαταρία

Μην τοποθετείτε την μπαταρία σε φλόγα. Μην χειρίζεστε τη μπαταρία με άγριο τρόπο. Η χωρητικότητα των μπαταριών ιόντων λιθίου θα μειωθεί σημαντικά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Μην χρησιμοποιείτε τις

μπαταρίες σε περιβάλλον κάτω από 0 °C.

Προδιαγραφές

Όνομα: Mi Drone Mini

Μοντέλο: YKFJ01FM

Διαστάσεις: 91 x 91 x 38 mm

Απόσταση άξονα: 114 mm

Καθαρό βάρος: 88 g

Χωρητικότητα μπαταρίας: 920 mAh

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 60 λεπτά

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 10 λεπτά

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C

BT: 2402MHz-2480MHz@7.23dBm

5.8 G: 5725MHz-5850MHz@13.4dBm

Ασύρματη συνδεσιμότητα: Wi-Fi IEEE 802.11a 5GHz

Είσοδος: 5V 1A

Ελεγχόμενο εύρος: 50 m

Ελεγχόμενο Ύψος: 25 m

Χώρος αποθήκευσης: 4 GB

Βοηθητικές συσκευές εντοπισμού θέσης:

Αισθητήρας υπερήχων + Οπτικός αισθητήρας

Μέγιστη Ανάλυση φωτογραφίας: 1600 x 1200

Μέγιστη Ανάλυση Video: 1280 x 720

2.4G Wi-Fi: 2412MHz-

2472MHz@17.33dBm

Απόρριψη φιλική προς το περιβάλλον



Οι παλιές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Η απόρριψη σε κοινόχρηστο σημείο συλλογής μέσω ιδιωτών είναι δωρεάν. Ο ιδιοκτή-

της παλαιών συσκευών είναι υπεύθυνος να φέρει τις συσκευές σε αυτά τα σημεία συλλογής ή σε παρόμοια σημεία συλλογής. Με αυτή τη μικρή προσωπική προσπάθεια, συμβάλλετε στην ανακύκλωση πολύτιμων πρώτων υλών και στην επεξεργασία τοξικών ουσιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Με το παρόν, η FIMI δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Mi Drone Mini συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το

πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στις διευθύνσεις: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html> και στη <https://www.xiaomi-greece.gr/support>

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΚΡΙΑ.

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Beijing FIMI Technology Co., Ltd.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.mi.com/en/

Διεύθυνση: No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan jia, Qinghe, Haidian District, Beijing, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Drone Mini που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Χίαοmι τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται

με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.

2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).

2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.

3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.

4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.

5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.

6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα

καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαοmι από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει

να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των

παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού
125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
(Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71
Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999
1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία

του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest
Technologies 2019.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή
μέρους ή όλου του περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας
Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr