



[www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr)



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

**Info Quest**  
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000  
www.infoquest.gr

# Mi Electric Scooter

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης  
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

## Διάθεση και Υποστήριξη

**Info Quest**  
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000  
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Electric Scooter, εξάρτημα για αλλαγή τροχών, βίδες, εξαγωγικό κλειδί, τροφοδοτικό, τροχοί, σύντομες ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης

V1.0

## Εγγύηση καλής λειτουργίας

To Mi Electric Scooter που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαρτηρή προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

## Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον 1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί. 2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν 1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No). 2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής συνδένσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης. 3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια. 4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά. 5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία. 6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πίεση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια κ.α.

Η εγγύηση δεν καλύπτει


1. Τα φυσιολογικά φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον τα συσκευές ή ζημιές που προκλήθηκαν από αυτιστήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξοπλισμό. 2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. 3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης. 4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς. 5. Έξοδα μεταβάσεων του τεχνικού για κατ' οίκον επίσκεψη. 6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Tech Technologies. 7. Βλάβη στις μπαταρίες ή οποία προήλθε από μη σωστή διαδικασία φορτίσμευ/εμφόρτισμευ ή παρατεταμένη μη χρήση του προϊόντος, όπως περιγράφεται παραπάνω.

## Όροι μεταφοράς και χρεώσεις


1. Η μεταφορά των προϊόντων διαμοιράζεται από και προς τα εγκαταστάσεις για επίσκεψη, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη. 2. Για τα μεταφορικά προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθεση περίπτωσης η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά. 3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επίσκεψης βαρύνουν τον χρήστη.

20

## 7 Συναρμολόγηση και μεταφορά




Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σβηστό. Χαλαρώστε το μοχλό ασφάλισης και χαμηλώστε το λαιμό του τιμονιού. Κατεβάστε το λαιμό του τιμονιού σε οριζόντια θέση και ασφαλίστε τον εισάγοντας το άγκιστρο μέσω του ειδικού δακτυλίου, ο οποίος βρίσκεται στο πίσω φτερό του τροχού. Για να συναρμολογήσετε το scooter, απασφαλίστε το λαιμό του τιμονιού από το άγκιστρο του φτερού και στη συνέχεια, σηκώστε το σε κατακόρυφη θέση και ασφαλίστε το μοχλό.



Μπορείτε να μεταφέρετε το διπλωμένο scooter με το ένα χέρι ή και τα δύο χέρια.


## Αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών




Μην οδηγείτε εντός των λωρίδων κυκλοφορίας οχημάτων ή σε κατοικημένες περιοχές όπου επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων και πεζών.



Να μην οδηγείτε μέσα από  
λακκούβες με βάθος άνω των  
2 εκατοστών.



Μην στρέφετε απότομα το scooter  
σε υψηλή ταχύτητα.



Να μην οδηγείτε ποτέ το scooter μαζί με άλλο άτομο ή με παιδί στα χέρια σας.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Copyright


Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info QuestTechnologies.

1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Mi Electric Scooter



Εξαρτήματα



Ελέγξτε προσεκτικά τα περιεχόμενα συσκευασίας και αν κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει φθαρεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

12 Γρήγορη εγκατάσταση

Ελέγξτε το Mi Electric Scooter ώστε να αλληλεπιδρά με άλλες συσκευές στο Mi Home App.

- 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή «Mi Home» ή την Ninebot APP.
- Ελέγξτε το Mi Electric Scooter και το αλληλοεπιδρά με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές στο Mi Home App.



- 2. Προσθέστε μια συσκευή
- Ανοίξτε "Οι συσκευές μου", επιλέξτε "+" επάνω δεξιά για να προσθέσετε μια συσκευή
- Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Ninebot», εντοπίστε και κατεβάστε την από το Play Store /App Store.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να διαθέτει λογισμικό τεχνικής ενημέρωσης ή / και αναβάθμισης. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις στις πληροφορίες των οδηγιών.

Υπενθύμιση ασφαλείας

- Το Mi Electric Scooter - δεν είναι μόνο συσκευή ψυχαγωγίας, αλλά και όχημα. Μην ξεχνάτε το γεγονός ότι αυτό το όχημα επιφέρει ορισμένους κινδύνους για την ασφάλειά σας. Για λόγους ασφάλειας και ασφάλειας των άλλων, πρέπει να ακολουθείτε αυστηρά τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδήγησης.
- Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι, εάν οδηγείτε ένα scooter σε δημόσιο χώρο, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις συστάσεις ασφάλειας. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης, λόγω παραβίασης των κανόνων κυκλοφορίας από άλλα οχήματα ή πεζούς, και υπάρχει επίσης κίνδυνος τραυματισμού, λόγω εσφαλμένης χρήσης της μονάδας. Όπως και σε άλλους τύπους οχημάτων, όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα του Mi Electric Scooter, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση φρεναρίσματος. Σε ορισμένες ομαλές επιφάνειες η πέδηση έκτακτης ανάγκης μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του scooter, απώλεια ισορροπίας και ακόμη και πτώση. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του scooter πρέπει να είστε προσεκτικοί, να τηρείτε την κατάλληλη ταχύτητα, να διατηρείτε μια ασφαλή απόσταση από τους πεζούς και / ή άλλα οχήματα. Όταν οδηγείτε σε άγνωστο έδαφος, να είστε σε εγρήγορση και να τηρείτε την κατάλληλη ταχύτητα.
- Κατά την οδήγηση του scooter, να σέβεστε τα δικαιώματα των πεζών. Μη τους τρομάξετε, ειδικά τα παιδιά. Μειώστε ταχύτητα, όταν περνάτε δίπλα τους. Αν κινείστε προς την ίδια κατεύθυνση με πεζούς, προσπαθήστε να παραμένετε στην αριστερή πλευρά (για τις χώρες κυκλοφορίας στα δεξιά), όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, παραμένετε δεξιά και επιβραδύνετε.
- Η παραβίαση των παραπάνω κανόνων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα οικονομικά έξοδα, τραυματισμούς, τροχαία ατυχήματα, νομικές διαφορές, συγκρούσεις και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις. Η Xiaomi Company δεν φέρει άμεση ή από κοινού ευθύνη.
- Για να αποφύγετε σωματικούς τραυματισμούς, μην παραδίδετε το Mi Electric Scooter για χρήση από άλλους που δεν γνωρίζουν πώς να οδηγούν τέτοια οχήματα. Πριν δώσετε το scooter σας σε φίλο, εκπαιδεύστε τον σε αυτό, και επίσης, δώστε του όλες τις πληροφορίες σχετικά με ασφαλή οδήγηση με μεγάλη διέλευση περαστικών.
- Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε προσεκτικά το scooter και ελέγξτε το. Εάν βρείτε θρυμματισμένα εξαρτήματα, αν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας έχει μειωθεί σημαντικά, αν τα ελαστικά χάνουν αέρα ή υπάρχουν ενδείξεις υπερβολικής φθοράς, αν ακούτε άγνωστους ήχους όταν στρίβετε ή άλλα μη φυσιολογικά συμπτώματα, διακόψτε αμέσως τη χρήση του scooter. Καλέστε τεχνική υποστήριξη και λάβετε εξειδικευμένες συμβουλές και, αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία εγγύησης.



## 11 Πιστοποιήσεις

Δήλωση Συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Πληροφορίες ανακύκλωσης μπαταριών για την Ευρωπαϊκή Ένωση



Οι μπαταρίες ή οι συσκευασίες για τις μπαταρίες επισημαίνονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / EC σχετικά με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η ετικέτα εφαρμόζεται σε διάφορες μπαταρίες για να υποδείξει ότι η μπαταρία δεν πρόκειται να πεταχτεί, αλλά να ανακτηθεί στο τέλος της ζωής της με βάση αυτή την Οδηγία. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66 / ΕΚ, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές φέρουν ετικέτα που υποδεικνύει ότι πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται στο τέλος της ζωής τους. Η ετικέτα της μπαταρίας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα χημικό σύμβολο για το σχετικό μέταλλο στη μπαταρία (Pb για μόλυβδο, Hg για υδράργυρο και Cd για κάδμιο).

Οι χρήστες μπαταριών και συσσωρευτών δεν πρέπει να διαθέτουν μπαταρίες και συσσωρευτές ως αστικά απόβλητα, αλλά να χρησιμοποιούν το ειδικά μέρη συλλογής που είναι διαθέσιμα στους πελάτες για την επιστροφή, ανακύκλωση και επεξεργασία μπαταριών και συσσωρευτών. Η συμμετοχή των πελατών είναι σημαντική για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων των μπαταριών και συσσωρευτών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της πιθανής παρουσίας επικίνδυνων ουσιών.

Οδηγία για τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών (RoHS)


Τα προϊόντα της Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ή μετά την 3 Ιανουαρίου 2013 πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65 / ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (" RoHS αναδιτύπωση "ή" RoHS 2 ").

Οδηγία σχετικά με τον θερματικό εξοπλισμό ραδιοφώνου και τηλεπικοινωνιών



Με την παρούσα, η Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ασύρματος εξοπλισμός που παρατίθεται σε αυτό το τμήμα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53 / ΕΕ.

## 2 Επισκόπηση



Οθόνη δείκτη μπαταρίας

Οθόνη ένδειξης προγράμματος

Κουμπί λειτουργίας

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει 4 λυχνίες LED, οι οποίες δείχνουν το επίπεδο φόρτισης. Κατά την χρήση της μπαταρίας, οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν, στη συνέχεια αναβοσβήνουν και προοδευτικά σβήνουν. Αν ανάβουν και οι 4 λυχνίες LED, το επίπεδο μπαταρίας είναι 100% -86%. Εάν 3 λυχνίες LED ανάβουν και μία αναβοσβήνει, το επίπεδο φόρτισης είναι μεταξύ 85% -71% κλπ. Όταν η χαμηλότερη ένδειξη αναβοσβήνει, η ισχύς της μπαταρίας θα εξαντληθεί σύντομα. Στο σημείο αυτό παρακαλούμε φορτίστε την μπαταρία για να συνεχίσετε τη χρήση. Μετά την εξάντληση της μπαταρίας, όλες οι ενδείξεις θα απενεργοποιηθούν και το όχημα θα επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει. Ο χαμηλότερος δείκτης στάθμης φόρτισης μπορεί να είναι λευκός ή πράσινος. Όταν το όχημα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία, η λυχνία LED ανάβει με άσπρο χρώμα. Αν το scooter λειτουργεί σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα. (Στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας: η μέγιστη ταχύτητα είναι 18 km/h, και ο μοχλός ταχύτητας ρυθμίζεται πιο ομαλά, που είναι καταλληλότερο για αρχάριους).


Όταν το όχημα είναι απενεργοποιημένο, πιέστε το κουμπί για να το ενεργοποιήσετε. Όταν είναι ενεργοποιημένο, πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί για να το απενεργοποιήσετε. Εφόσον είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί για να ανάψετε ή να κλείσετε τον προβολέα και πιέστε δύο φορές για να κάνετε εναλλαγή προγράμματος.

## 9 Παράμετροι


| Παράμετροι λειτουργίας  | Ονομασία                             | Χαρακτηριστικά                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις              | ΜήκοςΠλάτοςΎψος [1](cm)              | 108×43×114                                                                                                                      |
|                         | Αναδιπλωμένο: ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος(cm)  | 108×43×49                                                                                                                       |
| Βάρος                   | Μικτό βάρος (kg)                     | Περίπου 12.2                                                                                                                    |
| Προϋποθέσεις ανάβασης   | Εύρος φορτίου (kg)                   | 25-100                                                                                                                          |
|                         | Ηλικία (έτη)                         | 16–50                                                                                                                           |
|                         | Ύψος (cm)                            | 120–200                                                                                                                         |
| Βασικές παράμετροι      | Μέγιστη ταχύτητα (km/h)              | Περίπου 25                                                                                                                      |
|                         | Αυτονομία (kg)                       | Περίπου 30                                                                                                                      |
|                         | Μέγιστη κλίση (%)                    | Περίπου 14                                                                                                                      |
|                         | Κατάλληλες επιφάνειες                | Τσιμέντο, ασφαλτος και δρόμος λάσπης, εμπόδια χαμηλότερα από 1cm. Λακούβες μικρότερες από 3cm                                   |
|                         | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C)  | -10–40                                                                                                                          |
|                         | Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C)         | -20–45                                                                                                                          |
|                         | Πιστοποίηση IP                       | IP54                                                                                                                            |
| Παράμετροι μπαταρίας    | Ονομαστική τάση (VDC)                | 36                                                                                                                              |
|                         | Μέγιστη τάση φόρτισης (VDC)          | 42                                                                                                                              |
|                         | Ονομαστική ισχύς (Wh)                | 280                                                                                                                             |
|                         | Έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας | Ασυνήθιστες θερμοκρασίες / βραχυκύκλωμα / υπό τάση / υπέρταση / διπλή υπερφόρτωσης / διπλής προστασίας από υπερβολική εκφόρτιση |
| Παράμετροι κινητήρα     | Ονομαστική ισχύς (W)                 | 250                                                                                                                             |
|                         | Μέγιστη ισχύς (W)                    | 500                                                                                                                             |
| Παράμετροι τροφοδοτικού | Ονομαστική ισχύς (W)                 | 71                                                                                                                              |
|                         | Ονομαστική τάση εισόδου (VAC)        | 100–240                                                                                                                         |
|                         | Ονομαστική τάση εισόδου (VDC)        | 42                                                                                                                              |
|                         | Ρεύμα εξόδου (A)                     | 1.7                                                                                                                             |
|                         | Χρόνος φόρτισης (ώρες)               | Περίπου 5                                                                                                                       |

1) Ύψος: η απόσταση από το έδαφος μέχρι το υψηλότερο σημείο του σκούτερ.  
[2] Αυτονομία: όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, φορτίο 75 kg, θερμοκρασία 25° C, με μέση ταχύτητα 15 km/h σε επίπεδο δρόμο.  
Σημείωση: τα δεδομένα και οι παράμετροι ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα. Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## 4 Φόρτιση της συσκευής



## 5 Οδηγίες οδήγησης



Ενώ μαθαίνετε να οδηγείτε το scooter μπορεί να πέσετε και να τραυματιστείτε. Να φοράτε κράνος και λοιπό προστατευτικό εξοπλισμό.

1. Ενεργοποιήστε το scooter και ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης.

## 8 Φροντίδα και αποθήκευση

### Καθαρισμός και φύλαξη

Καθαρίστε και φυλάξτε το Mi Electric Scooter. Αν βρείτε λεκέδες στο περίβλημα Mi Electric Scooter, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να σκουπίσετε το όχημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε το scooter από λεκέδες και στη συνέχεια να το καθαρίσετε με υγρό πανί. Αν βρείτε γρατσουνιές σε μέρη κατασκευασμένα από πλαστικό, χρησιμοποιήστε υαλοκαθαρι ή άλλα υλικά λείανσης για το γυάλισμα.

Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη ή άλλα διαβρωτικά διαλύματα, πτηνικούς χημικούς διαλύτες για τον καθαρισμό του οχήματος, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρή ζημιά στο σώμα του scooter και στα εσωτερικά του εξαρτήματα. Μην πλένετε το Mi Electric Scooter κάτω από έντονη πίεση του νερού, ακόμα και αν το scooter βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, μετά τη φόρτιση του οχήματος, είναι απαραίτητο να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα στον σύνδεσμο φόρτισης, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή, ως αποτέλεσμα της πτώσης νερού σε αυτή την οπή, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά σε αυτό.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το scooter, φυλάξτε το σε ένα στεγνό, δροσερό μέρος και μην αφήνετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα στο δρόμο. Η τοποθέτηση της συσκευής κάτω από τον ήλιο / σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία / χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει ταχεία γήρανση του εξωτερικού σώματος και των τροχών του Mi Electric Scooter ή μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

### Συντήρηση της μπαταρίας του Mi Electric Scooter

- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών.
- Μην ανοίγετε ή αποσυρμαρλοποιείτε την μπαταρία καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε την επαφή με μεταλλικά αντικείμενα για να αποτρέψετε την εμφάνιση βραχυκυκλώματος. Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να απορριμμάτα τριφύλων. Προστατέψτε το περιβάλλον!
- Προτείνεται η χρήση του μετασχηματιστή εναλασσόμενου ρεύματος, ο οποίος βρίσκεται στην αρχική συσκευασία του Mi Electric Scooter, για να αποφευχθεί η εμφάνιση ατυχήματος ή πυρκαγιάς του οχήματος.
- Η ακατάλληλη διάθεση χρησιμοποιημένων μπαταριών και συσσωρευτών αποτελεί αιτία σοβαρής ρύπανσης του περιβάλλοντος. Να απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με απορρίμματα τριφύλων. Προστατέψτε το περιβάλλον!
- Μετά από κάθε χρήση της συσκευής, φορτίστε την μπαταρία για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

Μην αποθηκεύετε τη μπαταρία του scooter σε χώρους με θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C ή -20° C (για παράδειγμα, μην αφήνετε τη μπαταρία του Mi Electric Scooter και άλλες μπαταρίες σε αυτοκίνητα το καλοκαίρι στον καυτό ήλιο) και μην αφήνετε τη μπαταρία κοντά στη φωτιά. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών μπορεί να επιδεινωθεί η μπαταρία, να υπερθερμανθεί και μπορεί ακόμη να προκληθεί ανάφλεξη. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί το scooter για 30 ημέρες, φορτίστε τη μπαταρία και κρατήστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος. Κάθε 60 ημέρες πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία, διαφορετικά υπάρχει η πιθανότητα να πάθει βλάβη, η οποία δεν υπόκειται στους όρους της εγγύησης.

Αποφύγετε την πλήρη εξάντληση της μπαταρία της συσκευής, καθώς έτσι θα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κανονική θερμοκρασία δωματίου, η μπαταρία θα είναι σε θέση να καλύψει πολύ μεγαλύτερη απόσταση και η απόδοσή της θα είναι καλύτερη. Όμως, εάν χρησιμοποιείτε το scooter σε θερμοκρασίες κάτω από 0° C, η απόδοση του οχήματος και η αυτονομία μειώνονται. Στους -20° C μια απόσταση ταξιδιού είναι μικρότερη, απ' ό,τι με ένα scooter σε κανονικές συνθήκες, κατά το ήμισυ ή ακόμα και λιγότερο. Αν αυξηθεί η θερμοκρασία, θα αυξηθεί και η διασυνθεσία απόσταση από το όχημα. Μπορείτε να ελέγξετε την υπόλοιπη απόσταση στην εφαρμογή Mi Home App.

Σημείωση: Ένα πλήρως φορτισμένο scooter διαρκεί περίπου 120-180 ημέρες σε χρόνο αναμονής. Η μπαταρία διαθέτει ένα έξυπνο ταπ, το οποίο αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση-αποφόρτιση. Εάν δεν φορτίζετε τη μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά, λόγω της οποίας είναι αδύνατο να φορτιστεί ξανά η συσκευή. Αυτό το είδος βλάβης καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης. (Προσοχή: Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυρμαρλοποιείται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρών τραυματισμών εξαιτίας βραχυκυκλώματος).




3 Συναρμολόγηση της συσκευής


1. Στερεώστε σταθερά το λαιμό του τιμονιού του οχήματος. Τοποθετήστε το scooter σε μια επίπεδη επιφάνεια.




2. Ρυθμίστε τις ράβδους λαβών κάθετα προς το λαιμό.



3. Βιδώστε τις βίδες και στις δύο πλευρές του λαιμού του τιμονιού με το εξαγωνικό κλειδί, που βρίσκεται στη συσκευασία.




4. Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε τη λειτουργία της οθόνης.




04




2. Τοποθετήστε το ένα πόδι στο πάτημα του scooter, ενώ το άλλο πρέπει να είναι πίσω.



3. Για να κάνετε το scooter να μετακινηθεί, στρώξτε το από το έδαφος με το άλλο πόδι και στη συνέχεια βάλτε το πίσω από το πόδι που είναι μπροστά. Μπορείτε να πατήσετε τον μοχλό ταχύτητας (το πάτημα του μοχλού είναι εφικτό με την ελάχιστη ταχύτητα scooter 5km/h), μόνο όταν και τα δύο πόδια βρίσκονται στο πάτημα του scooter.





4. Για να μειώσετε την ταχύτητα πρέπει να χαλαρώσετε τον μοχλό, οπότε το όχημα αρχίζει να επιβραδύνεται αυτόματα. Για πέδηση έκτακτης ανάγκης πρέπει να πιέσετε το μοχλό φρένου, ο οποίος βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, στην άκρη.



5. Όταν στρίβετε σε γωνίες, μετακινήστε ελαφρά το κέντρο βάρους του σώματος προς τη σωστή κατεύθυνση και γυρίστε αργά τις ράβδους λαβής.

06


Ρύθμιση δισκόφρενου



Καλώδιο φρένου



Αν το φρένο είναι πολύ σφιχτό, χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί M4 και περιστρέφοντας τις βίδες της δαγκάνας του δισκόφρενου αριστερόστροφα, ελαττώστε ελαφρώς το μήκος του οπίσθιου συρματόσχοινου του φρένου και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες. Αν νομίζετε ότι το φρένο είναι πολύ ελεύθερο/χαλαρό, χαλαρώστε τις βίδες και τραβήξτε το συρματόσχοινο φρένου για να αυξήσετε ελαφρά το μήκος του οπίσθιου τμήματός του και στη συνέχεια σφίξτε τις βίδες.


Ρύθμιση ράβδων λαβής



Χαλάρωση του λαιμού του τιμονιού: χρησιμοποιώντας ένα εξαγωνικό κλειδί M5, σφίξτε τις βίδες κοντά στον μηχανισμό αναδίπλωσης.

Χρησιμοποιώντας τον αντάππορα για να φουσκώσετε τους τροχούς





Εάν ο τροχός του Mi Electric Scooter ξεφουσκώσει, συνδέστε τον αντάππορα στη βαλβίδα του τροχού για να τον φουσκώσετε. Αρχικά, αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας, στη συνέχεια σφίξτε πάνω της τον αντάππορα και μετά μπορείτε να αρχίσετε να φουσκώσετε τον τροχό.

14

10 Εμπορικό σήμα και νομική δήλωση

Ή είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα που ανήκει στην Xiaomi Inc (εφεξής "Xiaomi"). Η Xiaomi διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος. Η Ninebot είναι σήμα κατατεθέν της Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd., όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες είναι αυτά των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.




© 2017 Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τις οδηγίες όταν εκτυπώθηκε. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω βελτιωμένων λειτουργιών και σχεδιασμού.

Δικαιούχος: Xiaomi Communications Co., Ltd.  
Κατασκευαστής: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.  
Διεύθυνση: 16F-17F, Block A, Building 3, No.18, Changwu Mid Rd, W ujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China.

17

Αφαιρώντας το εξωτερικό και εσωτερικό λάστιχο






1 2 3

- Ξεφουσκώστε το εσωτερικό λάστιχο πρώτα. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο και πιέστε τη ράβδο στη βαλβίδα αέρα έτσι ώστε να βγει ο αέρας από το εσωτερικό λάστιχο και με το άλλο σας χέρι πιέστε ένα μέρος του λάστιχου για να αφαιρεθεί ο αέρας αποτελεσματικά.
- Διαλέξτε ένα σημείο μακριά από τη βαλβίδα αέρα στο εξωτερικό λάστιχο, χρησιμοποιήστε τους δύο μοχλούς για να διαχωρίσετε το εξωτερικό ελαστικό κατά περίπου το 1/6 της περιφέρειας και διαχωρίστε με δύναμη μία πλευρά του εξωτερικού ελαστικού από τη ζάντα.
- Βρείτε τη βαλβίδα αέρα και τραβήξτε τη βαλβίδα αέρα έξω από την οπή της βαλβίδας αέρα της ζάντας. Για να τραβήξετε τη βαλβίδα αέρα ευκολότερα, κρατήστε τη βαλβίδα αέρα του εσωτερικού ελαστικού και τραβήξτε το εξωτερικό λάστιχο προς τα έξω αργά, για να μην υποστεί ζημιά το εσωτερικό ελαστικό. Αφαιρέστε το εσωτερικό ελαστικό από τη θέση της βαλβίδας αέρα στη σειρά, και διαχωρίστε τελικά το εσωτερικό ελαστικό.

Σημείωση: Τυλίξτε το αιχμηρό άκρο του λαστού με κάποιο ύφασμα ή πανί έτσι ώστε να μην καταστρέψει το εσωτερικό ελαστικό και την επίστρωση της πλήμνης.

Τοποθετώντας τα εσωτερικά και εξωτερικά ελαστικά



1 2 3 4

- Γεμίστε μια μικρή ποσότητα αέρα στο άδαιο εσωτερικό ελαστικό έως ότου το εσωτερικό ελαστικό απλωθεί μέχρι να γίνει κυκλικό.
- Βάλτε τον κόμβο στην κορυφή ενός γραφείου. Προσέξτε την κατεύθυνση κατά την τοποθέτηση του εξωτερικού ελαστικού. Υπάρχει ένα βέλος στο εξωτερικό και πρέπει να είναι σύμφωνο με την προς τα εμπρός κατεύθυνση του τροχού. Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να κρατήσετε τη ζάντα και χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να εισάγετε μία πλευρά του εξωτερικού ελαστικού στην αυλάκωση της ζάντας.
- Τοποθετήστε τη βαλβίδα αέρα του εσωτερικού ελαστικού στην οπή της βαλβίδας αέρα. Τοποθετήστε το εσωτερικό ελαστικό στο εξωτερικό ελαστικό δεξιόστροφα και σε σειρά. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αέρα δεν έχει κλίση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την άλλη πλευρά του εξωτερικού ελαστικού στην αυλάκωση της ζάντας. Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα λαστό για να εγκαταστήσετε τα υπόλοιπα χείλη ελαστικών στην αυλάκωση πλήμνης. Μετά την εγκατάσταση, πιέστε το εξωτερικό ελαστικό για να ελέγξετε αν το εσωτερικό ελαστικό πιέζεται τα χείλη του εξωτερικού ελαστικού.
- Φουσκώστε το εσωτερικό ελαστικό στα 15-20 PSI και ελέγξτε τις γραμμές ασφαλείας στις δύο πλευρές του εξωτερικού ελαστικού. Βεβαιωθείτε ότι οι αποστάσεις από οι γραμμές ασφαλείας στην άκρη του πλήκτρου είναι συνεπείς.
- Τέλος διογκώστε το εσωτερικό ελαστικό σε 45-50 PSI. Σφίξτε το πώμα της βαλβίδας αέρα. Στη συνέχεια, ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση ελαστικών.



Σημείωση: Τυλίξτε το αιχμηρό άκρο του λαστού με κάποιο ύφασμα ή πανί έτσι ώστε να μην καταστρέψει το εσωτερικό ελαστικό και την επίστρωση της πλήμνης.

15

6 Συστάσεις ασφαλείας



-  Δεν συνιστάται η οδήγηση στη βροχή.
-  Εάν ταξιδεύετε σε τραχύ δρόμο, παραμείνετε σε χαμηλή ταχύτητα (5-10 χλμ./ώρα).



-  Όταν εισέρχετε σε οποιοδήποτε χώρο, ανελκυστήρα κλπ., προσέξτε να μην τραυματιστείτε από υπερυψωμένα εμπόδια.
-  Μην αυξάνετε ταχύτητα, όταν βρίσκεστε σε κατηφόρα.

07