



Mi 4K Laser Projector 150"

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Ανακοίνωση για τους χρήστες

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Mi 4K Laser Projector 150".

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Νομική δήλωση

Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμιγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Πληροφορίες Ασφάλειας Laser

Ετικέτα πληροφοριών Laser



Το προϊόν συμμορφώνεται με το IEC 60825-1: 2014 Class 1 και RG2 IEC 62471-5: 2015.

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε πηγή φωτός, μην κοιτάτε τη δέσμη, RG2 IEC 62471-5: 2015

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας.

Περιγραφή ετικέτας ασφαλείας



Αυτό το σήμα προειδοποιεί τους χρήστες ότι αυτό το προϊόν περιέχει μη μονωμένες πηγές τάσης που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στην περίπτωση που έρθετε σε οποιαδήποτε επαφή με οποιοδήποτε στοιχείο εντός του προϊόντος.



Αυτό το σήμα ειδοποιεί τους χρήστες για κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με χειρισμό και συντήρηση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση.



Αυτό το σήμα ειδοποιεί τους χρήστες να προσέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες.



Αυτό το σήμα ειδοποιεί τους χρήστες να αποφεύγουν να αγγίζουν αυτό το μέρος.



Προειδοποίηση Γείωσης: Αυτό το προϊόν πρέπει να γειώνεται όταν χρησιμοποιείται.



Οδηγίες μεταφοράς: Συνιστάται να μεταφέρετε αυτό το προϊόν στην αρχική του συσκευασία ή σε παρόμοια συσκευασία.



Προστασία από ηλεκτροπληξία και πυρκαγιές

- Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου ρεύματος μπορεί να προκαλέσει μειωμένη απόδοση του προϊόντος και ακόμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη γνήσια καλωδίωση του προϊόντος ή μία πανομοιότυπη όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να διατηρήσετε την απόδοση και ασφάλεια.
- Αν χρησιμοποιήσετε επέκταση καλωδίου, τότε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χαμηλότερη ένταση ρεύματος από το γνήσιο καλώδιο του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε τότε το καλώδιο μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει ατύχημα όπως ηλεκτροπληξία και φωτιά.
- Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέετε το καλώδιο από την πρίζα κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας ή αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να αποφύγετε ζημιά από κεραυνό ή υπέρταση.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε οποιαδήποτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά σε αυτό το προϊόν για να αποφύγετε την πυρκαγιά.
- Μην επιτρέπεται σε κανένα αντικείμενο να έρθει σε επαφή με τον φακό όσο η συσκευή είναι σε λειτουργία, αλλιώς αυτό μπορεί να κάνει το προϊόν να ζεσταθεί υπερβολικά ή να παραμορφωθεί, γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε πυρκαγιά.
- Μην φράζετε τον εξαερισμό του προβολέα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας στο προϊόν και να προκαλέσει πυρκαγιά.



Οδηγίες Ασφαλούς Λειτουργίας

- Μην αφήνετε το προϊόν να χρησιμοποιείται όταν είναι πάνω σε ασταθή πλατφόρμα, πλαίσιο ή τραπέζι για προστασία από σοβαρές ζημιές στη συσκευή ή τραυματισμό αυτών που βρίσκονται κοντά στην περίπτωση που το προϊόν πέσει.
- Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας στον φακό όσο η συσκευή λειτουργεί για να αποφύγετε ζημιά στα μάτια.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν μιας και υπάρχουν επικίνδυνα μέρη υψηλής τάσης στο εσωτερικό τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Το προϊόν αυτό πρέπει να συντηρείται και να επισκευάζεται από πιστοποιημένο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν όρθιο γιατί μπορεί εύκολα να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή να υποστεί ζημιά.
- Μην εκθέτετε αυτόν τον προβολέα σε βροχή ή υγρασία (η υγρασία λειτουργίας είναι 20% –80%).
- Μη βυθίζετε αυτό το προϊόν ή μην το εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Αμέσως βγάλτε το από την πρίζα αν οποιοδήποτε υγρό ή αντικείμενο εισέλθει μέσα στη θήκη του και ζητήστε από έναν πιστοποιημένο τεχνικό να το ελέγξει πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα περιβάλλοντα:
 - Σε μία περιοχή με φωτωχό εξαερισμό ή στενό χώρο.
 - Κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή με ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
 - Σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

- Κοντά σε πυρασφάλεια.
- Σε ένα πολύ ζεστό, κρύο ή υγρό περιβάλλον.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, ελέγξτε το περιεχόμενο του κουτιού με βάση την παρακάτω λίστα. Εάν λείπει κάτι, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγκαίρως με τον πωλητή.



Laser projector



Τηλεχειριστήριο



Καλώδιο ρεύματος



Οδηγίες χρήσης



Δήλωση εγγύησης




Πανί καθαρισμού

Σημείωση:

- Τα πραγματικά περιεχόμενα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα (ή την περιοχή) της πώλησης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.
- Φυλάξτε την αρχική συσκευασία του προϊόντος για μελλοντική χρήση ή μεταφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Εξωτερική όψη




Προσοχή:

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στις οπές διάχυσης θερμότητας.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στους αεραγωγούς, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας μέσα στον προβολέα.

Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό για να αποφύγετε βλάβη στα μάτια καθώς αυτός ο προβολέας εκπέμπει ισχυρό φως κατά τη χρήση.

Θύρες σύνδεσης



① Υποδοχή ρεύματος

② HDMI Είσοδος 1

③ HDMI Είσοδος 2

④ HDMI είσοδος 3

Κανάλι επιτροφής ήχου

⑤ Υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας USB 2.0


⑥ Έξοδος Ήχου (υποστηρίζει subwoofers)

⑦ Είσοδος AV (θύρα AV 3.5mm)

⑧ S/PDIF (θύρα εξόδου οπτικού, ψηφιακού, ακουστικού σήματος)

⑨ Θύρα Ethernet

Ένδειξη τροφοδοσίας



Η ένδειξη τροφοδοσίας (λευκό φως) στην αντίστοιχη κατάσταση του προβολέα έχει ως εξής:

- Ο προβολέας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις συνδεθεί στο ρεύμα.
- Η ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης.
- Η ένδειξη σβήνει αφού ενεργοποιηθεί ο προβολέας.
- Η ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της απενεργοποίησης.
- Η ένδειξη σβήνει αφού απενεργοποιηθεί ο προβολέας.

Τηλεχειριστήριο

Διακόπτης Τροφοδοσίας:

Όταν ο προβολέας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε για να τον ενεργοποιήσετε. Όταν ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε για να απελευθερώσετε. Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση, Λειτουργία ηχείου Bluetooth ή Στοιχείο οθόνης.

Κατευθυντικό pad (Πάνω):
Μετακίνηση πάνω

Κατευθυντικό pad (Αριστερά):
Μετακίνηση αριστερά

APP: Είσοδος στο περιβάλλον της εφαρμογής

Volume + : Αυξήστε την ένταση του ήχου



Βοηθός Google: Πατήστε το κουμπί Βοηθός στο τηλεχειριστήριό σας για να μιλήσετε με τον Βοηθό Google

OK: Επιβεβαιώστε την εκάστοτε επιλογή ή ρύθμιση

Κατευθυντικό pad (δεξιά): Μετακίνηση δεξιά

Κατευθυντικό pad (κάτω): Μετακίνηση κάτω

Home: Επιστρέψτε στην κεντρική οθόνη

Επιστροφή: Πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο μενού

Volume - : Μειώστε την ένταση του ήχου


Κάλυμμα Μπαταρίας: Σύρετε προς τα κάτω το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες AAA



Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα και η κατεύθυνση των μπαταριών είναι σωστή όποτε τις τοποθετείτε στο τηλεχειριστήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο αμέσως αν κάποιο υγρό διαρρέει από τις μπαταρίες και αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.
- Απορρίψτε χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης αποβλήτων ή οδηγίες που εφαρμόζονται στη χώρα ή στην περιοχή που διαμένετε.

Εύρος Προβολής και Διαστάσεις Οθόνης



Καθορίζει την απόσταση που απαιτείται μεταξύ του προβολέα και της οθόνης με βάση το επιθυμητό μέγεθος.

Διαστάσεις Οθόνης (SD): μέγεθος οθόνης διαγωνίας προβολής (ίντσες)
 Απόσταση Προβολής (D): Απόσταση μεταξύ του προβολέα και του τοίχου ή της οθόνης (cm).
 Σχετικό Ύψος (H): Απόσταση μεταξύ της βάσης του προβολέα και του κάτω άκρου της προβολόμενης εικόνας (cm).

Διαστάσεις Οθόνης (SD) προβολέα	Απόσταση Προβολέα (D)	Σχετικό Ύψος (H)
80"	14cm	29cm
90"	19cm	32cm
100"	24cm	35cm
120"	34cm	41cm
150"	49cm	50cm

Σημείωση: Οι διαστάσεις στον παραπάνω πίνακα είναι μόνο για αναφορά, είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τις πραγματικές τιμές.

Εγκατάσταση με ανάρτηση

Η εγκατάσταση με ανάρτηση είναι μια από τις μεθόδους εγκατάστασης, όπου κρεμάτε τον προβολέα σε μια υπερυψωμένη τοποθεσία, για παράδειγμα, σε μια υψηλή οροφή, μέσω μιας βάσης οροφής. Ένας προβολέας που υποστηρίζει την ανάρτηση οροφής έχει οπές στο κάτω μέρος του, μπορείτε να εγκαταστήσετε τον προβολέα στη βάση συνδέοντας τις βίδες στις οπές.

Τα βήματα εγκατάστασης έχουν ως εξής:

1. Τοποθετήστε τη βάση.


Βεβαιωθείτε ότι η βάση που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση του προβολέα υποστηρίζει τουλάχιστον πέντε φορές το βάρος του προβολέα. Απαιτείται επαγγελματίας για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

2. Κατά την εγκατάσταση του προβολέα σε μια βάση οροφής, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Τύπος βίδας: Βίδα M4 × 10 (διάμετρος: 4 mm, μήκος: 10 mm), 4 τεμ.

Διαστάσεις συναρμολόγησης: Δείτε την εικόνα στα δεξιά.

3. Ρυθμίστε τη βάση ανάλογα με τις ανάγκες σας και στερεώστε σταθερά τις βίδες για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.



Προειδοποιήσεις:


- Για να αποφύγετε τη μεταφορά θερμότητας μεταξύ των εισόδων και εξόδων αέρα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια εντός 50 cm από τις εισόδους αέρα και τις οπές διάχυσης θερμότητας.
- Κρατήστε το κάτω μέρος του προβολέα 10 cm μακριά από την οροφή όταν το αναρτάτε.
- Η ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη εγκατάσταση θα ακυρώσει την εγγύηση.

Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης

Σύζευξη Τηλεχειριστηρίου



Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί OK για να ξεκινήσετε τη σύζευξη.




Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο κοντά στην κάτω δεξιά γωνία του προβολέα και στη συνέχεια, ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Home και App. Αφήστε τα κουμπιά μόλις ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, στη συνέχεια το τηλεχειριστήριο θα συζευχθεί με τον προβολέα. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται κοντά μεταξύ τους έως ότου ολοκληρωθεί η σύζευξη.



Θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην προβαλλόμενη εικόνα όταν το τηλεχειριστήριο έχει αντιστοιχιστεί με επιτυχία.

Εστίαση εικόνας

Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις → Εικόνα → Εστίαση, πατήστε το αριστερό και το δεξί κουμπί του τηλεχειριστηρίου για χειροκίνητη ρύθμιση.




Διόρθωση Keystone

Για να πραγματοποιήσετε διόρθωση keystone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Εικόνα → Διόρθωση Keystone. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αριστερά και Δεξιά του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Διόρθωση Keystone 8 Σημείων, Fine Tune ή Reset. Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε μια λειτουργία και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κατευθυντικό pad του τηλεχειριστηρίου για να προσαρμόσετε το σχήμα της προβαλλόμενης εικόνας.



Δίκτυο και Internet

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Δίκτυο & Internet. Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο για σύνδεση, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και περιμένετε να συνδεθεί ο προβολέας.



Έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας

Ο προβολέας παρακολουθεί αυτόματα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 0 °C έως 40 °C), η θερμοκρασία του προβολέα και η θερμοκρασία χρώματος και η ταχύτητα του ανεμιστήρα του προβολέα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση τις τιμές θερμοκρασίας που εντοπίστηκαν.

- Ο προβολέας διαθέτει τρεις τρόπους φωτεινότητας για να διαλέξετε όταν λειτουργεί σε κανονική θερμοκρασία. Για να προσαρμόσετε το επίπεδο φωτεινότητας του προβολέα, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις → Εικόνα → Λειτουργία φωτεινότητας.

- Εάν ο προβολέας ζεσταθεί πολύ, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση υπερθέρμανσης και ο προβολέας θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία χαμηλής φωτεινότητας. Οι προειδοποιήσεις θερμοκρασίας και σφάλματος θα εμφανίζονται αυτόματα κάθε φορά που η θερμοκρασία υπερβαίνει το μέγιστο εύρος τιμών για να σας ενημερώσει ότι ο προβολέας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ασφάλεια και Προστασία

Αυτός ο προβολέας περιλαμβάνει έναν αισθητήρα υπέρυθρου που είναι ικανός να εντοπίζει έξυπνα και να προστατέψει το ανθρώπινο μάτι από βλάβη από το έντονο φως εντός της προβαλλόμενης περιοχής.

Ο προβολέας θα μειώσει τη φωτεινότητά του στο χαμηλότερο δυνατό όταν ο αισθητήρας ενεργοποιηθεί και θα εμφανίσει την ακόλουθη προειδοποίηση, «Μην κοιτάτε απευθείας στην φωτεινή πηγή». Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να εξέλθετε.

Αισθητήρας Υπέρυθρου και οπτικός φακός Fresnel



Εύρος εμπρόσθιου αισθητήρα: περίπου 55°




Εύρος αισθητήρα αριστεράς και δεξιάς πλευράς: περίπου 70°



Ηχεία Bluetooth

Ο προβολέας έχει 4 ενσωματωμένα, υψηλής ποιότητας ηχεία με περίπου 30 W συνολική έξοδο. Τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και ως ένα αυτόνομο στερεοφωνικό Bluetooth.





Για να χρησιμοποιήσετε τα ηχεία ως στερεοφωνικό Bluetooth, πατήστε το κουμπί Home και στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τηλεχειριστήρια & αξεσουάρ → Λειτουργία ηχείου Bluetooth από την αρχική οθόνη. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Αναζητήστε και εντοπίστε το όνομα του προβολέα στη λίστα Bluetooth και στη συνέχεια συζεύξτε τον προβολέα με το τηλέφωνό σας.

Σημείωση:

Για σύνδεση και σύζευξη με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως ηχεία και ακουστικά, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τηλεχειριστήρια & Αξεσουάρ → Προσθήκη αξεσουάρ. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth.


Φροντίδα & συντήρηση

Συντήρηση διάχυσης θερμότητας



Σημείωση: Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να τοποθετείται εντός 50 cm από τον αεραγωγό διάχυσης θερμότητας του προβολέα ώστε να αποφεύγετε την παρεμπόδιση της διάχυσης θερμότητας.

Καθαρισμός και Συντήρηση



Χρησιμοποιήστε μόνο το πανί καθαρισμού που συνοδεύει τον προβολέα ή ένα πανί καθαρισμού επαγγελματικής ποιότητας για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες, χημικά ή άλλα τραχιά αντικείμενα για να αποφύγετε γρατσουνιές ή διάβρωση.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον προβολέα από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό.

Σημείωση: Αυτός ο προβολέας δεν είναι σε σημεία όπως την ένδειξη τροφοδοσίας, το μικροφώνων.



αδιάβροχος. Μην αφήνετε υγρά να διεισδύσουν στον προβολέα, ιδιαίτερα γυάλινο κάλυμμα, τους αεραγωγούς, τις θύρες και τις γρίλιες των

Χρησιμοποιήστε μόνο το πανί καθαρισμού που συνοδεύει τον προβολέα ή ένα πανί καθαρισμού επαγγελματικής ποιότητας για τον καθαρισμό του φακού του προβολέα.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Βασικές Πληροφορίες	Όνομα	Mi 4K Laser Projector 150"
	Μοντέλο	XMJGTYDS01FM
	Διαστάσεις	410 mm × 291 mm × 88 mm
	Καθαρό βάρος	7.0 kg
Ηλεκτρικές προδιαγραφές	Κατανάλωση ενέργειας	< 300 W (Λειτουργία υψηλής φωτεινότητας)
	Ονομαστική Είσοδος	100–120/200–240 V ~, 3/2.5 A, 50/60 Hz
	Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή	< 0.5 W
Οπτικές Παράμετροι	Τεχνολογία Οθόνης	0.47" DMD
	Τεχνολογία φωτεινής πηγής	ALPD
	Standard Ανάλυση	4K (3840 × 2160)
Παράμετροι Προβολής	Αναλογία Προβολής (TR)	0.233 (*το πραγματικό αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει)
	Μέγεθος οθόνης	80"- 150"
	Focus φακού	Motor Focus
	Διόρθωση Keystone	Διόρθωση Keystone 8 σημείων
RAM	RAM	2GB DDR3
	Ενσωματωμένη χωρητικότητα	16 GB eMMC High-speed Flash Memory
Λογισμικό Συστήματος	Λειτουργικό σύστημα	Android TV
	App	Προεγκατεστημένες εφαρμογές τρίτων
	Λειτουργία φωτεινότητας	High Brightness Mode, View Mode
	Bluetooth	Bluetooth 4.1/BLE

Ήχος ηχείων	Απόδοση ήχου	Dolby Audio/DTS-HD
	Ηχείο	Full Range × 2/Tweeters × 2
Παροχή ρεύματος	Ενσωματωμένο τροφοδοτικό	Ενσωματωμένο AC-DC, DC-DC
Ασφάλεια & Προστασία	Έξυπνος Έλεγχος Θερμοκρασίας	Αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας, έξυπνη προσαρμογή ταχύτητας ανεμιστήρα
	Διακόπτης Θερμοκρασίας	Αυτόματο κλείσιμο σε υπερθέρμανση
	Προστασία ματιών από το λέιζερ προβολέα	Αισθητήρας ανίχνευσης ανθρώπινου σώματος (μπορεί να απενεργοποιηθεί)
Άλλα	Επίπεδο θορύβου	≤32 dB (Λειτουργία προβολής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C)
	Τηλεχειριστήριο	Bluetooth Τηλεχειριστήριο
	Ένδειξη	Λευκό φως
	Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 55 °C
	Θερμοκρασία Λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
	Υγρασία Λειτουργίας	20%~80%

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σφάλμα	Επίλυση
Μη προβλλόμενη εικόνα	Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα, στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προβολέα.
Το σύστημα Android κολλάει	Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα, στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προβολέα.
Υπάρχει σφάλμα στην οδήγηση	Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα, στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προβολέα.
Το τηλεχειριστήριο λείπει ή δεν κάνει σύζευξη και ο προβολέας δε μπορεί να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.	Απενεργοποιήστε τον προβολέα και αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Περιμένετε πέντε λεπτά, στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και ενεργοποιήστε τον προβολέα. Μετά την επανεκκίνηση του προβολέα, συζεύξτε ξανά το τηλεχειριστήριο.
Εάν ο προβολέας υπερθερμανθεί, αυτόματα θα απενεργοποιηθεί.	Παρακαλούμε ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στα ανοίγματα εισόδου/εξόδου αέρα για να διασφαλίσετε μια ομαλή ροή αέρα στον προβολέα. Επανεκκινήστε το μηχανήμα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
Λοιπά εσωτερικά σφάλματα συστήματος	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για την επισκευή της συσκευής ή επιστρέψτε τον προβολέα στο τμήμα after-sales.

Πιστοποιήσεις προϊόντος



HDMI® HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The HDMI, HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the DTS logo and the DTS logo together with DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Elecom Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd

Κατασκευάζεται από: Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

(για εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: 301, 3F, Building 3, No.10, Barracks South Street, Renhe Town, Shunyi District, Beijing, China

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com

CE

Με το παρόν, η εταιρεία Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd., δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Mi 4K Laser Projector 150" (XMJGTYS01FM) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Αυτή η συσκευή περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο όταν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz.

Συχνότητα λειτουργίας: 2.4 GHz – 2.4835 GHz (για Bluetooth)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: < 20 mW (για Bluetooth)

Συχνότητα λειτουργίας: 2.4 GHz – 2.4835 GHz (για Wi-Fi 2.4 GHz)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: < 100 mW (για Wi-Fi 2.4 GHz)

Συχνότητα λειτουργίας: 5.15 GHz – 5.35 GHz και 5.47 GHz – 5.725 GHz (για Wi-Fi 5 GHz)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: < 200 mW (για Wi-Fi 5 GHz)



Σημείωση: Σε κανονική χρήση, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεραίας και του σώματος του χρήστη.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

O Mi 4K Laser Projector 150" που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Χίαομί τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνετε καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημίες, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπικήκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2018.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr