

Mi Smart Standing Fan 1C



Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Οδηγίες ασφαλείας

Προφυλάξεις

Εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες για αποφυγή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμού και άλλων ζημιών.

Μη συνδέετε τον ανεμιστήρα σε πρίζα, εφόσον δεν έχει συναρμολογηθεί.

Χειρισμός ανεμιστήρα

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν τον μετακινήσετε

Κρατήστε σταθερά τη βάση του ανεμιστήρα για να αποφύγετε την πτώση και την πρόκληση τραυματισμού.

Χρήση του ανεμιστήρα

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα αμέσως εάν υπάρξει αφύσικος θόρυβος και οσμή, υψηλή θερμοκρασία και ανεπαρκής περιστροφή του ανεμιστήρα.

Μη στηρίζετε ή μην περιστρέφετε τον ανεμιστήρα κατά τη λειτουργία.

Μην πιέζετε επανειλημμένα την κεφαλή του ανεμιστήρα για να αποφύγετε ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό.

Καλώδιο ρεύματος

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν κάνετε συντήρηση ή πριν μεταφέρετε τον ανεμιστήρα.

Αποσυνδέστε πάντα τον ανεμιστήρα τραβώντας το βύσμα τροφοδοσίας και όχι το καλώδιο.

Όταν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικαθίσταται με γνήσιο καλώδιο ρεύματος που αγοράζεται από τον κατασκευαστή ή από το τμήμα εξυπηρέτησης after sales.

Προειδοποιήσεις

Η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, τυχαία πυρκαγιά, τραυματισμούς και άλλες ζημιές.

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής

με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη (για ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές)

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (για μη ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές)

• Μόλις ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, απαγορεύεται αυστηρά η αφαίρεση των προφυλακτήρων για οποιοδήποτε σκοπό.

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Προειδοποιήσεις

• Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε μέρος από όπου μπορεί εύκολα να πέσει ή όπου υπάρχουν κοντά ασταθή αντικείμενα.

• Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε ζεστό και υγρό περιβάλλον, όπως στο μπάνιο.

• Διακόψτε τη χρήση του ανεμιστήρα, εάν υπάρχει φθορά στο καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα είναι χαλαρό.

• Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα εάν η γρίλια του ανεμιστήρα δεν είναι σωστά τοποθετημένη ή η οπίσθια γρίλια του ανεμιστήρα είναι χαλαρή / λείπει.

• Μην επιτρέπετε σε ενήλικες ή παιδιά που δεν είναι σε θέση να χειριστούν αυτόν τον ανεμιστήρα να το χρησιμοποιήσουν

• Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε αυτόν τον ανεμιστήρα.

• Μην τσιμπάτε, λυγίζετε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος με υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε την έκθεση ή το σπάσιμο του πυρήνα του.


• Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα αντικείμενα στη μπροστινή γρίλια του ανεμιστήρα, στην οπίσθια γρίλια ή στα πτερύγια του ανεμιστήρα ενώ αυτός λειτουργεί.

• Κρατήστε τα μαλλιά ή τα υφάσματά σας μακριά από τον ανεμιστήρα για να αποφύγετε το πιάσιμο τους στα πτερύγια του ανεμιστήρα.

• Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ακατάλληλη πρίζα.


• Μη χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

Λίστα συσκευασίας



1

Μοτέρ + πάνω
στήριγμα & καλώδιο
ρεύματος



2

Μηχανισμός ανεμιστήρα
(πρόσθια γρίλια, σύστημα
πτερυγίων, οπίσθια γρίλια)



3

Κάτω στήριγμα



4

Βάση



5

Διακόπτης ασφάλισης
πτερυγίων



6

Διακόπτης
οπίσθιας
γρίλιας



7

Κλειδί allen



8

Βίδα βάσης x 1



9

Βίδα γρίλιας
ανεμιστήρα x 1




10

Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση:


Οι εικόνες του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Επισκόπηση προϊόντος




Οδηγίες εγκατάστασης

Βήμα 1. Εγκατάσταση βάσης




1.1 Λειτουργία όρθιου ανεμιστήρα: Συνδέστε το 3 κάτω στήριγμα στο 1 πάνω στήριγμα, στη συνέχεια τοποθετήστε το 3 στη βάση 4 όπως απεικονίζεται στο σχήμα.

1.2 Λειτουργία επιτραπέζιου ανεμιστήρα: Συνδέστε το 1 πάνω στήριγμα, απευθείας στη βάση 4




2. Εισάγετε 8 τη βίδα βάσης στην οπή στο κάτω μέρος της βάσης



3. Χρησιμοποιήστε το 7 κλειδί άλλεν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για να στρίψετε δεξιόστροφα το μπουλόνι βάσης για να σταθεροποιήσετε το στήριγμα στη βάση.


Βήμα 2. Άνοιγμα του μηχανισμού του ανεμιστήρα

Αφαιρέστε τον 2 μηχανισμό του ανεμιστήρα όπως φαίνεται στο σχήμα παρακάτω: Στρίψτε την μπροστινή γρίλια αριστερόστροφα μέχρι οι γρίλιες να χαλαρώσουν κατάλληλα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη 11 μπροστινή γρίλια από την 13 οπίσθια και αφαιρέστε τα 12 πτερύγια.




Βήμα 3: Εγκατάσταση της πίσω γρίλιας

Βεβαιωθείτε ότι το  δείχνει προς τα πάνω κατά την τοποθέτηση της **13** πίσω γρίλιας στο μοτέρ και στρίψτε το **6** διακόπτη της πίσω γρίλιας δεξιόστροφα για να σφίξετε την πίσω γρίλια στο μοτέρ.



Βήμα 4: Εγκατάσταση πτερυγίων του ανεμιστήρα

Ευθυγραμμίστε την **12** κεντρική οπή του συστήματος πτερυγίων του ανεμιστήρα με τον άξονα του μοτέρ και τοποθετήστε το στον άξονα και στη συνέχεια, τοποθετήστε τον **5** διακόπτη ασφάλισης πτερυγίων στον άξονα του μοτέρ. Γυρίστε τον διακόπτη αριστερόστροφα για να στερεώσετε το σύστημα πτερυγίων στον άξονα του μοτέρ.



Βήμα 5: Εγκατάσταση της μπροστινής γρίλιας


1. Ευθυγραμμίστε το **11** σημάδι ευθυγράμμισης της μπροστινής γρίλιας με το **13** αριστερό σημάδι ευθυγράμμισης της πίσω γρίλιας και βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή γρίλια είναι σωστά ενσωματωμένη στην πίσω γρίλια.

2. Γυρίστε τη μπροστινή γρίλια δεξιόστροφα έως ότου το σημάδι ευθυγράμμισης της μπροστινής γρίλιας ευθυγραμμιστεί με το δεξί σημάδι ευθυγράμμισης της πίσω γρίλιας. Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες είναι καλά στερεωμένες.

Αριστερό σημάδι
ευθυγράμμισης πίσω
γρίλιας

Σημάδι ευθυγράμ-
μισης μπροστινής
γρίλιας


Κάτοψη πριν από
το κούμπωμα της
μπροστινής και
πίσω γρίλιας



Δεξί σημάδι ευθυγράμ-
μισης πίσω γρίλιας

Σημάδι
ευθυγράμ-
μισης
μπροστινής
γρίλιας

Κάτοψη έπειτα από το
κούμπωμα της μπροστι-
νής και πίσω γρίλιας



Βήμα 6: Κουμπώστε την μπροστινή γρίλια


Εισάγετε τη 9 βίδα της γρίλιας του ανεμιστήρα στην οπή στο κάτω μέρος της γρίλιας του ανεμιστήρα. Στρίψτε τη βίδα δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το 7 παρεχόμενο κλειδί Allen για να τη σφίξετε.



Τρόπος χρήσης

Σύνδεση σε πρίζα

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα. Μόλις ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, ο ανεμιστήρας έχει συνδεθεί επιτυχώς.



Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσετε τον ανεμιστήρα. Όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά, η προεπιλεγμένη ταχύτητα είναι η αργή (1).

Απενεργοποίηση

Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να τον σταματήσετε.

Αλλαγή ταχύτητας / λειτουργίας

Αλλαγή ταχύτητας

Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Με κάθε πάτημα, ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη κατάστασης (δείτε τον παρακάτω πίνακα). Ο ανεμιστήρας θα θυμάται και θα εφαρμόσει τη λειτουργία ταχύτητας που χρησιμοποιήθηκε τελευταία όταν ενεργοποιηθεί ξανά.

Ταχύτητα ανεμιστήρα	Αργή (1)	Μεσαία 2)	Γρήγορη (3)
Ένδειξη κατάστασης	* ● ●	** ●	***

Σημείωση: * σημαίνει ότι η ένδειξη είναι αναμμένη.

●Σημαίνει ότι η ένδειξη είναι σβηστή.

Αλλαγή λειτουργίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας άμεσου ρεύματος αέρα και αναστολής λειτουργίας. Η ένδειξη κατάστασης αναστολής λειτουργίας είναι αναμμένη ενώ βρίσκεται σε sleep mode και σβηστή κατά τη λειτουργία άμεσου ρεύματος αέρα.

Σημείωση: Ο ανεμιστήρας έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία άμεσου ρεύματος αέρα από προεπιλογή. Ο ανεμιστήρας θα θυμάται και θα εφαρμόσει τη λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε τελευταία όταν ενεργοποιηθεί ξανά.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ταλάντωσης

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ταλάντωση 90°. Ο ανεμιστήρας θα θυμάται και θα εφαρ-

μόσει τη ρύθμιση ταλάντωσης που χρησιμοποιήθηκε τελευταία όταν ενεργοποιηθεί ξανά.

Καθυστερημένη απενεργοποίηση

Πατήστε το κουμπί © για να μετακινηθείτε στους χρόνους καθυστερημένης απενεργοποίησης: 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες και απενεργοποιημένη και η αντίστοιχη ένδειξη κατάστασης θα ανάψει (δείτε τον παρακάτω πίνακα). Πέντε δευτερόλεπτα μετά τη χρήση της λειτουργίας της καθυστερημένης απενεργοποίησης, οι ενδείξεις κατάστασης θα εμφανίσουν την αντίστοιχη κατάσταση της τρέχουσας επιλεγμένης ταχύτητας.

Προγραμματισμένη κατάσταση	Απενεργοποιημένη	1 ώρα	2 ώρες	3 ώρες
Ένδειξη κατάσταση	• • •	* • •	** •	***

Σημείωση: * σημαίνει ότι η ένδειξη είναι αναμμένη.


• Σημαίνει ότι η ένδειξη είναι σβηστή.

Σημείωση: * σημαίνει ότι η ένδειξη είναι αναμμένη.

• Σημαίνει ότι η ένδειξη είναι σβηστή.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Απαλά ανυψώστε ή πιέστε προς τα κάτω την κεφαλή ή τη γρίλια του ανεμιστήρα για να ρυθμίσετε τη ροή του αέρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.



Συνδεθείτε με το Mi Home / Xiaomi Home App

Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα εγκατάστασης σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη. Αλλιώς αναζητήστε το «Mi Home / Xiaomi Home» στο App Store για να κάνετε λήψη και εγκατάστασή του. Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε «+» επάνω δεξιά και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

* Η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home App στην Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στη συσκευή σας θα πρέπει να ληφθεί ως προεπιλογή.

Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής Mi Home μπορεί να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.



Σύνδεση στο Wi-Fi

Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και . Μόλις ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, ο ανεμιστήρας είναι σε αναμονή σύνδεσης και στη συνέχεια, μπορείτε να τον συζευξέτε με μια συσκευή μέσω της εφαρμογής

Τρόπος χρήσης

Κατάσταση Wi-Fi	Αναμονή σύνδεσης	Συνδέεται	Συνδεδεμένο	Αδυναμία σύνδεσης
Ένδειξη κατάσταση	Αναβοσβήνει Πορτοκαλί	Αναβοσβήνει Μπλε	Μπλε	Πορτοκαλί

Επαναφορά ρυθμίσεων Wi-Fi

Πρέπει να γίνει reset της σύνδεσης Wi-Fi στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

- Ο λογαριασμός Mi με τον οποίο έχει συζευχθεί ο ανεμιστήρας έχει αλλάξει.
- Το router στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο ανεμιστήρας έχει αλλάξει.
- Ο λογαριασμός ή ο κωδικός πρόσβασης του router στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο ανεμιστήρας έχει αλλάξει
- Η εφαρμογή Home / Xiaomi Home δε μπορεί να ελέγξει τον ανεμιστήρα.

Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα τα κουμπιά  και . Μόλις ακούσετε ένα μακρόσυρτο ηχητικό σήμα, έχει γίνει επιτυχώς το reset στο Wi-Fi και στη συνέχεια το Wi-Fi είναι σε αναμονή σύνδεσης.

Κλειδωμα ασφαλείας για παιδιά

Ενεργοποίηση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του παιδικού κλειδώματος στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home. Μόλις ενεργοποιηθεί, ο ανεμιστήρας δεν θα ανταποκριθεί στις λειτουργίες των κουμπιών, αλλά αντί για αυτό όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν δύο φορές με δύο ηχητικά σήματα.

Απενεργοποίηση

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του παιδικού κλειδώματος στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home. Το reset της σύνδεσης Wi-Fi ή η αποσύνδεση και η σύνδεση του ανεμιστήρα ξανά μπορεί επίσης να απενεργοποιήσει αυτήν τη λειτουργία.

Επίλυση προβλημάτων

Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο ανεμιστήρας δε λειτουργεί	Καθόλου ρεύμα από την πρίζα ή ο ανεμιστήρας δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέστε σε πρίζα που πληροί τις απαιτήσεις του ανεμιστήρα.
	Το σύστημα πτερυγίων του ανεμιστήρα ή οι γρίλιες δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά	Ακολουθήστε τα βήματα στο εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε και να βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί με ασφάλεια.
	Το παιδικό κλειδωμα είναι ενεργοποιημένο.	Απενεργοποιήστε το παιδικό κλειδωμα στην εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home ή αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα και στη συνέχεια συνδέστε τον ξανά.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Wi-Fi	Η σύνδεση Wi-Fi είναι 5GHz	Συνδεθείτε σε σύνδεση Wi-Fi 2.4 GHz.
	Ο ανεμιστήρας είναι εκτός σύνδεσης για περισσότερο από μισή ώρα.	Κάντε reset στη σύνδεση Wi-Fi.
Τα πτερύγια του ανεμιστήρα έχουν κολλήσει	Τα πτερύγια του ανεμιστήρα έχουν κολλήσει από ξένο αντικείμενο.	Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα και αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο.

Προδιαγραφές

Όνομα	Mi Smart Standing Fan 1C	Ονομαστική τάση	100V-240~	Μήκος καλωδίου ρεύματος	1.5m
Μοντέλο	JLLDS01XY	Ονομαστική συχνότητα	50/60Hz	Ασύρματη συνδεσιμότητα	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G Hz
Τύπος	Όρθιος ανεμιστήρας AC	Ονομαστική ισχύς	38 W	Διαστάσεις προϊόντος	343 x 330 x 1000 mm
Μεικτό βάρος	4.5 kg	Καθαρό βάρος	3.5 kg	Θόρυβος εκπομπής	≤ 63 dB(A)
*Ραδιοσυχνότητα και ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων					
Προδιαγραφή ραδιοσυχνοτήτων	Συχνότητα λειτουργίας	Μέγιστη ισχύς εξόδου			
2.4G Wi-Fi	2412-2472 MHz	19.67 dBm			

CE Η Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. με το παρόν δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου JLLDS01XY συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμινγούνται με τα αστικά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. (μία εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα: www.xiaomi-greece.gr

Εγγύηση καλής λειτουργίας

To Mi Smart Standing Fan 1C που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Smartmi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό,

νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.

3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.

4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.

5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.

6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.

7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Smartmi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημίες, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



www.xiaomi-greece.gr



Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr