



Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C

Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Οδηγίες ασφαλείας

Για να αποφύγετε ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με σωματικές, αισθητηριακές, πνευματικές ανεπάρκειες ή περιορισμένη εμπειρία ή γνώση υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα για την ασφαλή λειτουργία και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Η σκούπα δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν ή να χειρίζονται αυτό το προϊόν. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα κοντά σε παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη σκούπα εκτός αν εμποτεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.

Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τη σκούπα μόνο σε στεγνές εσωτερικές επιφάνειες. Μην αγνίζετε το βύσμα ή οποιοδήποτε μέρος της σκούπας με βρεγμένα χέρια.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή τραυματισμού, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία λιθίου και ο φορτιστής δεν έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα αν η μπαταρία του λιθίου ή ο φορτιστής έχουν υποστεί ζημιά.

Η μαλακή βούρτσα με ρολό, η μπαταρία, η επέκταση και η σκούπα είναι ηλεκτρικά αγώγιμα και δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό ή άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει όλα τα φίλτρα μετά τον καθαρισμό.

Για να αποφύγετε τον τραυματισμό που προκαλείται από τα κινούμενα μέρη, απενεργοποιήστε τη σκούπα πριν καθαρίσετε τη μαλακή βούρτσα με ρολό. Η μαλακή βούρτσα με ρολό, ο χώρος συλλογής σκόνης και το φίλτρο πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένα πριν από τη χρήση της σκούπας.

Χρησιμοποιήστε μόνο το γνήσιο φορτιστή. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μη γνήσιο φορτιστή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά στη μπαταρία λιθίου. (Ο φορτιστής δεν είναι συμβατός με το Mi Handheld Vacuum Cleaner).

Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να συλλέξετε εύφλεκτα υγρά, όπως βενζίνη ή χλωρίνη, αμμωνία, καθαριστικά απόφραξης ή άλλα υγρά.

Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να συλλέξετε σωματίδια γυψοσανίδας, στάχτες όπως στάχτη τζακιού ή υλικά που καπνίζουν ή καίγονται όπως κάρβουνο, τσιγάρα ή στίρτα.

Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να τραβήξετε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, όπως νυαλί, καρφιά, βίδες ή νομίσματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μηχανήμα.

Κρατήστε τα μαλλιά, τα χαλαρά ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα της σκούπας και τα κινούμενα μέρη. Μη στρέψετε το σωλήνα, τη ράβδο ή τα εργαλεία προς τα μάτια ή τα αυτιά σας ή μην τα βάζετε στο στόμα σας.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της σκούπας. Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα με οποιοδήποτε άνοιγμα μπλοκαρισμένο. Φυλάξτε τη από τη σκόνη, τα νύχια, τις τριχές ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να μειώσουν τη ροή του αέρα.

Μη σπρίτζε τη σκούπα σε καρέκλα, τραπέζι ή άλλη ασαθή επιφάνεια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο μηχανήμα ή τραυματισμό. Αν η σκούπα καταστραφεί από χτύπημά της ή παρουσιάσει άλλη δυσλειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Ποτέ μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Όλες οι οδηγίες στο εγχειρίδιο για την επαναφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Η μη σωστή φόρτιση της μπαταρίας στο καθορισμένο εύρος θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που έχουν εγκριθεί από τη Xiaomi.

Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς να είναι το δοχείο σκόνης και το φίλτρο στη θέση τους.

Βεβαιωθείτε ότι η σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη όταν δε χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς και πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συντήρησης ή επισκευής.

Παρακαλούμε προσέξτε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε τη σκούπα για να καθαρίσετε τις σκάλες.

Μην εγκαθιστάτε, φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, σε μπάνια ή γύρω από πισίνα.

Προειδοποίηση κινδύνου πυρκαγιάς: Μην εισάγετε κανένα είδος αρώματος στο φίλτρο της σκούπας. Αυτοί οι τύποι προϊόντων είναι γνωστό ότι περιέχουν εύφλεκτα χημικά που μπορεί να κάνουν τη σκούπα να πάρει φωτιά.


Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.

Η εταιρεία We Dreame Technology (Tianjin) Limited δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Επισκόπηση προϊόντος

Αξεσουάρ



Φορτιστής




Ακροφύσιο για εσοχές
2-σε-1




Ακροφύσιο βούρτσας
2-σε-1



Ηλεκτρική βούρτσα για
ακάρεα



Μαλακή βούρτσα
με ρολό




Βάση για φόρτιση και αποθήκευση
2 σε 1 (περιλαμβάνονται βίδες × 2,
ούπα × 2)



Ράβδος επέκτασης


Εξαρτήματα



Σημείωση: Μόλις η σκούπα φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα απενεργοποιηθεί μετά από 5 λεπτά και η σκούπα θα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.


Εγκατάσταση

Διάγραμμα εγκατάστασης σκούπας και εξαρτημάτων



Εγκατάσταση της βάσης 2 σε 1 για φόρτιση και αποθήκευση

1. Η βάση φόρτισης και αποθήκευσης 2 σε 1 είναι ένα προαιρετικό εξάρτημα, μπορείτε να το εγκαταστήσετε με βάση τις απαιτήσεις σας.
2. Η βάση πρέπει να εγκατασταθεί σε δροσερό, στεγνό μέρος κοντά σε πρίζα, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από επιρρεπείς σε υγρασία περιοχές, όπως η κουζίνα.
3. Τοποθετήστε με ασφάλεια τη βάση χρησιμοποιώντας υλικά τοποθέτησης κατάλληλα για τον επιλεγμένο τύπο τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εγκατάστασης είναι καθαρή από σωλήνες όπως αγωγούς φυσικού αερίου ή νερού και αγωγούς αέρα, ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια ή σωλήνες αποχέτευσης.
4. Συνιστάται να προσλάβετε έναν επαγγελματία για να τοποθετήσει τη βάση και να χρησιμοποιήσετε προστατευτικό ρουχισμό, προστατευτικά γυαλιά και άλλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
5. Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό τρυπάνι, σημειώστε και τρυπήστε δύο οπές διαμέτρου 8 mm στον τοίχο, όπου θέλετε, σε βάθος περίπου 30 mm. Εισάγετε τα ούπα στις οπές, τοποθετήστε τη βάση και στη συνέχεια, στερεώστε τη στον τοίχο με τις βίδες που περιλαμβάνονται.



Πώς να τη χρησιμοποιήσετε

Φόρτιση

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

● Off-☀️ Αναβοσβήνει ○ On

● ● ☀️ Χαμηλή μπαταρία

○ ○ ○ Πλήρως φορτισμένη


● ☀️ ○ Μισή μπαταρία

● ● ● Πλήρως φορτισμένη

☀️ ○ ○ Σχεδόν πλήρης

Σημείωση: Μόλις η σκούπα φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα απενεργοποιηθεί μετά από 5 λεπτά και η σκούπα θα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.


Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν προχωρήσετε.



Φορτίστε τη σκούπα με το φορτιστή

Σημείωση:

- Φορτίστε πλήρως τη σκούπα πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 4 ώρες.
- Δεν είναι δυνατή η χρήση της σκούπας κατά τη φόρτιση.
- Η χρήση της σκούπας σε λειτουργία turbo για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα προκαλέσει τη θέρμανση της μπαταρίας, γεγονός που αυξάνει το χρόνο φόρτισης. Αφήστε τη σκούπα να κρυώσει για 30 λεπτά πριν τη φορτίσετε.
- Ο φορτιστής δεν είναι συμβατός με το Mi Handheld Vacuum Cleaner.




Φορτίστε τη σκούπα στη βάση φόρτισης

Χρήση διαφορετικών εξαρτημάτων


Ηλεκτρική βούρτσα για ακάρεα: Οι ισχυροί κραδασμοί αποδίδουν βαθιά καθαριστική δράση για αφαίρεση των ακάρεων και της σκόνης από τα στρώματα και τις υφασμάτινες επιφάνειες.




Ακροφύσιο βούρτσας 2-σε-1: Κατάλληλο για σκούπισμα σκόνης και ακάρεων σε κρεβάτια, καναπέδες και άλλα υφασμάτινα έπιπλα.



Ακροφύσιο για εσοχές 2-σε-1: Κατάλληλο για σκούπισμα σε ρωγμές, γωνίες πορτών και παραθύρων, σε σκάλες και άλλα δυσπρόσιτα μέρη.



Μαλακή βούρτσα με ρολό: Κατάλληλη για σκούπισμα σκληρών επιφανειών όπως πάτωμα, πλακάκι, μάρμαρο, καθώς και για το σκούπισμα μεγαλύτερων τμημάτων από ακαθαρσίες και μπάζα. Η μαλακή βούρτσα με ρολό μπορεί επίσης να προσαρτηθεί απευθείας στη σκούπα.



Σημείωση

Εάν κάποιο περιστρεφόμενο τμήμα κολλήσει, η σκούπα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αφαιρέστε τυχόν παγιδευμένα ξένα αντικείμενα και συνεχίστε τη χρήση.

Η σκούπα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν ο κινητήρας του μπει σε λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση. Περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του κινητήρα επιστρέψει στο φυσιολογικό πριν συνεχίσετε τη χρήση.


Φροντίδα & Συντήρηση

Συμβουλές

- Χρησιμοποιήστε πάντα γνήσια ανταλλακτικά για να μην ακυρωθεί η εγγύησή σας.
- Αν το φίλτρο ή το ακροφύσιο φράξει, η σκούπα θα σταματήσει λίγο μετά την ενεργοποίησή της. Για να αποκαταστήσετε τη λειτουργικότητα, καθαρίστε το φίλτρο ή το ακροφύσιο.
- Αν η σκούπα δε χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή της και αποθηκεύστε τη σε ένα δροσερό, χαμηλής υγρασίας περιβάλλον μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Για να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας, επαναφορτίστε τη σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες.

Καθαρισμός της σκούπας


Σκουπίστε τη σκούπα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.



Καθαρισμός του χώρου συλλογής σκόνης


Πριν καθαρίσετε το χώρο συλλογής σκόνης, αποσυνδέστε τον φορτιστή και αφίστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της σκούπας στη θέση απενεργοποίησης. Η ικανότητα καθαρισμού της σκούπας θα μειώνεται αν ο χώρος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος μέχρι την ένδειξη «MAX». Για να ανακτήσετε την απόδοση, αδειάστε το χώρο συλλογής.

Για να αδειάσετε το χώρο συλλογής σκόνης: Πιέστε το κουμπιί απελευθέρωσης στο κάτω μέρος του χώρου, στη συνέχεια αδειάστε τα περιεχόμενά του.




Καθαρισμός της διάταξης κυκλώνων

1. Περιστρέψτε τη διάταξη κυκλώνων προς την κατεύθυνση που απεικονίζεται για να την ξεκλειδώσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε τη.



2. Ξεπλύνετε τη διάταξη κυκλώνα με νερό μέχρι να καθαριστεί. Για να στεγνώσετε καλά τη διάταξη του κυκλώνα, κρατήστε τη σε αεριζόμενο ή δροσερό μέρος για τουλάχιστον 24 ώρες.



Σημείωση:

Μην καθαρίζετε τη διάταξη του κυκλώνα σε πλυντήριο πιάτων ή πλυντήριο ρούχων και μην επιχειρείτε να τη στεγνώσετε σε στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε ανοιχτή φλόγα.


3. Μόλις στεγνώσει, τοποθετήστε ξανά τη διάταξη κυκλώνα.

Καθαρισμός της διάταξης φίλτρου HEPA

1. Τοποθετήστε τη σκούπα με ασφάλεια σε μια επίπεδη επιφάνεια, στη συνέχεια περιστρέψτε το κάλυμμα της διάταξης φίλτρου HEPA στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται και αφαιρέστε τη διάταξη φίλτρου HEPA.

Σημείωση:

Αφαιρέστε το ενσωματωμένο μαξιλαράκι αφρού πριν καθαρίσετε τη διάταξη φίλτρου HEPA. Ξεπλύνετε το φίλτρο HEPA και το μαξιλαράκι αφρού με νερό.



2. Ξεπλύνετε το φίλτρο HEPA και το μαξιλαράκι αφρού με νερό. Για να αφαιρέσετε προσεκτικά όλη τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο φίλτρο, περιστρέψτε το φίλτρο HEPA κατά 360 μοίρες ενώ ξεπλύνετε. Χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο πάνω από τον νιπτήρα αρκετές φορές για να απομακρύνετε τυχόν επιπλέον υπολείμματα. Κρατήστε το φίλτρο HEPA σε καλά αεριζόμενο και δροσερό μέρος για να στεγνώσει τελείως.

Σημείωση: Στεγνώστε πλήρως το φίλτρο (τουλάχιστον 24 ώρες) πριν το επανατοποθετήσετε.




Καθαρισμός μαλακής βούρτσας με ρολό και της ηλεκτρικής βούρτσας για ακάρεα

Σημείωση:

Για να αποφύγετε τραυματισμούς από τυχαία ενεργοποίηση της σκούπας, βεβαιωθείτε ότι η μαλακή βούρτσα με ρολό ή η ηλεκτρική βούρτσα για ακάρεα έχει αποσπαστεί από τη σκούπα πριν αφαιρέσετε την κεφαλή. Η βούρτσα ακάρεων και η μαλακή βούρτσα με ρολό περιέχουν ηλεκτρικά εξαρτήματα και η κεφαλή της μαλακής βούρτσας με ρολό περιέχει επίσης ρουλεμάν. Μην πλένετε αυτά τα μέρη με νερό. Προσέξτε τα αιχμηρά αντικείμενα κατά την αφαίρεση των υπολειμμάτων που έχουν πιαστεί στις κεφαλές της βούρτσας ακάρεων και της μαλακής βούρτσας με ρολό.


Καθαρίστε τη μαλακή βούρτσα με ρολό

1. Σπρώξτε το κουμπί απελευθέρωσης της κεφαλής της βούρτσας προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι το κάλυμμα της κεφαλής της βούρτσας να ανοίξει και στη συνέχεια, αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας ανυψώνοντάς την προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται.
2. Αφού τελειώσετε τον καθαρισμό της μαλακής βούρτσας, επανατοποθετήστε την ακολουθώντας τα βήματα αποσυναρμολόγησης αντίστροφα.




Καθαρίστε την ηλεκτρική βούρτσα για ακάρεα

1. Χρησιμοποιήστε ένα κέρμα όπως απεικονίζεται για να περιστρέψετε την κλειδαριά αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Σημείωση: Συνιστάται να καθαρίζετε την ηλεκτρική βούρτσα ακάρεων μετά από κάθε χρήση.




2. Αφού ξεκλειδώσετε την κεφαλή της βούρτσας, αφαιρέστε την από την ηλεκτρική βούρτσα για ακάρεα, στη συνέχεια ξεπλύνετε και καθαρίστε την κεφαλή της βούρτσας.



3. Τοποθετήστε την κεφαλή της βούρτσας σε όρθια θέση σε καλά αεριζόμενο χώρο για τουλάχιστον 24 ώρες μέχρι να στεγνώσει τελείως.



4. Αφού στεγνώσει η μαλακή βούρτσα, επανατοποθετήστε την ακολουθώντας τα βήματα αποσυναρμολόγησης αντίστροφα.



Προδιαγραφές

Cordless Vacuum Cleaner	
Μοντέλο	SCWXCQ02ZHM
Διαστάσεις	1208 x 256 x 204.5 mm
Ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας	2500 mAh
Καθαρό βάρος	3.5 kg
Χωρητικότητα δοχείου σκόνης	0.5 L (Max)
Ονομαστική τάση	25.2 V 
Ονομαστική ισχύς	400 W

Φορτιστής	
Μοντέλο	BLJ24W308080P-V
Είσοδος	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.8 A
Έξοδος	30.8V  800 mA

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες που μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς ή από την εξυπηρέτηση after-sales.
Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται.

Μαλακή βούρτσα με ρολό	
Μοντέλο	1C-01
Ονομαστική τάση	25.2 V 
Ονομαστική ισχύς	40 W

Ηλεκτρική βούρτσα για ακάρεα	
Μοντέλο	1C-02

Ονομαστική τάση	25.2 V 
Ονομαστική ισχύς	20 W

Πληροφορίες για ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν η σκούπα δε λειτουργεί σωστά, παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Σφάλματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Η σκούπα δε λειτουργεί	Η σκούπα ξέμεινε από μπαταρία ή έχει χαμηλή ισχύ.	Φορτίστε πλήρως τη σκούπα, έπειτα συνεχίστε τη χρήση.
	Η λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση ενεργοποιήθηκε από εμπόδιο.	Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η σκούπα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.
	Το άνοιγμα αναρρόφησης ή η διόδος του αεραγωγού έχουν μπλοκάρει.	Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από το άνοιγμα αναρρόφησης ή τη διόδο αεραγωγών.
Αδύναμη ισχύς αναρρόφησης	Ο χώρος συλλογής σκόνης είναι γεμάτος και / ή η διάταξη φίλτρου HEPA είναι φραγμένα.	Αδειάστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε τη διάταξη φίλτρου HEPA.
	Το εξάρτημα είναι μπλοκαρισμένο.	Καθαρίστε τυχόν εμπόδια στο εξάρτημα.
Ο κινητήρας κάνει έναν παράξενο θόρυβο	Το κύριο άνοιγμα αναρρόφησης ή η ράβδος επέκτασης είναι μπλοκαρισμένα.	Καθαρίστε τυχόν εμπόδια στο κύριο άνοιγμα αναρρόφησης ή στη ράβδο επέκτασης.

Η πρώτη ένδειξη είναι κόκκινη μετά την ενεργοποίηση της σκούπας	Η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales για συντήρηση.
Η πρώτη ένδειξη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα μετά την ενεργοποίηση της σκούπας	Ο φορτιστής είναι μη συμβατός.	Χρησιμοποιήστε μόνο τον γνήσιο φορτιστή για να φορτίσετε τη σκούπα.
Η ένδειξη μπαταρίας δεν ανάβει κατά τη φόρτιση	Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος στη σκούπα.	Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι σωστά συνδεδεμένος.
	Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και τέθηκε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά.
	Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού αποκλείσετε τις δύο παραπάνω δυνατότητες,	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης after-sales για συντήρηση.
Φορτίζει αργά	Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.	Περιμένετε έως ότου εξομαλυνθεί η θερμοκρασία της μπαταρίας και συνεχίστε τη χρήση.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τα Mi Handheld Vacuum Cleaner και Mi Handheld Vacuum Cleaner Docking Station που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξοπλισμό.
2. Ζημία που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Βλάβες σε αεροθαλάμους ή/και ελαστικά που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του προϊόντος.
6. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
7. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Xiaomi από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιοσδήποτε ζημίες, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημίες, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Collection Point: Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2017.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr