



Mi Smart Electric Toothbrush T500



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης & Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Οδηγίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα για πρώτη φορά, μπορεί να σας προκαλέσει φαγούρα ή μικρή αιμορραγία στα ούλα. Αυτό είναι φυσιολογικό όταν τα ούλα δεν είναι συνηθισμένα στον αποτελεσματικό καθαρισμό μιας ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την αγαπημένη λειτουργία (custom mode) όταν τα ούλα σας δεν είναι συνηθισμένα ακόμα. Κανονικά, οι αιμορραγίες στα ούλα θα σταματήσουν μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα και συμβουλευτείτε έναν οδοντίατρο εάν αυτό επιμένει.

Προειδοποίηση

- Οι χρήστες που υποβάλλονται σε ορθοδοντική θεραπεία ή οι χρήστες που έχουν οδοντιατρικές επισκευές ή εμφυτεύματα πρέπει να συμβουλευούνται τον οδοντίατρο ή τον ορθοδοντικό τους πριν χρησιμοποιήσουν αυτήν την οδοντόβουρτσα.
- Αυτή η οδοντόβουρτσα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Για οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της συσκευής μαζί με βηματοδότες ή άλλες εμφυτευμένες συσκευές, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής πριν από τη χρήση.
- Αυτή η οδοντόβουρτσα έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει μόνο τα δόντια, τα ούλα και τη γλώσσα. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Εάν αισθάνεστε οποιαδήποτε δυσφορία ή πόνο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
- Μη βυθίζετε τη βάση φόρτισης στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μη συνδέετε τη βάση φόρτισης στην πρίζα όταν υπάρχει υγρό στο βύσμα.
- Αυτή η οδοντόβουρτσα περιέχει μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία και δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται σε φωτιά ούτε να φορτίζεται, να χρησιμοποιείται ή να αποθηκεύεται σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας
- Μη χτυπάτε ή πετάτε την οδοντόβουρτσα. Εάν έχει υποστεί

ζημιά λόγω πρόσκρουσης ή πτώσης, σταματήστε τη χρήση της.

- Μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας την οδοντόβουρτσα.
- Χρησιμοποιήστε φορτιστή που συμμορφώνεται με το IPX4 ή παραπάνω μόνο για φόρτιση.

Προφυλάξεις

- Ελέγξτε την οδοντόβουρτσα για εμφανή φθορά πριν τη χρησιμοποίησετε. Μην τη χρησιμοποιήσετε εάν έχει υποστεί σοβαρή φθορά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του τροφοδοτικού ταιριάζει με την ονομαστική τάση εισόδου του αντάπτορα τροφοδοσίας της οδοντόβουρτσας, πριν τον συνδέσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης σε εξωτερικούς χώρους με άμεσο ηλιακό φως
- Μη χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Μη μοιράζετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με άλλους.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη βάση φόρτισης, ενώ αυτή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη βάση φόρτισης, ενώ αυτή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.

Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και η διεπαφή χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω των βελτιώσεων του προϊόντος.



Με το παρόν, η εταιρεία SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού MES601 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>


Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με

την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον παραδίδοντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που ορίζεται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.



Επισκόπηση προϊόντος

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.




1. Προστατευτικό κάλυμμα άξονα
2. Λαβή οδοντόβουρτσας
3. Κουμπί On/Off
4. Ένδειξη λειτουργίας
 - Τυπική λειτουργία
 - Ήπια λειτουργία
 - ♥ Αγαπημένη λειτουργία


5. Bluetooth / Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
6. Κάλυμμα κεφαλής οδοντόβουρτσας
7. Κεφαλή οδοντόβουρτσας
8. Βάση φόρτισης
9. Χρωματιστός δακτύλιος (για ευκολία διάκρισης)

Πώς να τη χρησιμοποιήσετε

1. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή της οδοντόβουρτσας είναι τοποθετημένη στην ίδια κατεύθυνση με το μπροστινό μέρος της λαβής της οδοντόβουρτσας και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα μικρό κενό μεταξύ της κεφαλής της οδοντόβουρτσας και της λαβής. Το κενό απαιτείται για να αποφευχθεί η σύγκρουση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας με τη λαβή κατά τη διάρκεια ταλάντωσης υψηλής συχνότητας, έτσι ώστε να παράγεται περισσότερη ισχύς από τον κινητήρα.



2. Βρέξτε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας και βάλτε μια σωστή ποσότητα οδοντόκρεμας στην κεφαλή της οδοντόβουρτσας.



3. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / εναλλαγή λειτουργιών



Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.

Εναλλαγή λειτουργιών: Πατήστε το κουμπί, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της οδοντόβουρτσας.

- ο Παύση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 1 δευτερόλεπτο για παύση, η οδοντόβουρτσα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από παύση 30 δευτερολέπτων.


Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί μία φορά για απενεργοποίηση ενώ είστε σε αγαπημένη λειτουργία ♥, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της οδοντόβουρτσας.

Όταν η οδοντόβουρτσα σας λειτουργεί για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, απλά πατήστε το κουμπί για να την απενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 12 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Παρακαλούμε συγχρονίστε τα δεδομένα σας με την εφαρμογή, για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων προτού επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

4. Υγιεινό Βούρτσισμα

- Κρατήστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας σε γωνία 45 μοιρών με τη γραμμή των ούλων και σιγά-σιγά μετακινήστε τη κατά μήκος των δοντιών και της γραμμής των ούλων.
- Κατά το βούρτσισμα, η οδοντόβουρτσα σταματάει για λίγο κάθε 30 δευτερόλεπτα, για να ζητήσει από το χρήστη να αλλάξει τη θέση του βουρτσίσματος.
- Όταν δεν υπάρχει ενεργή παύση κατά τη χρήση, η οδοντόβουρτσα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις τελειώσει η λειτουργία βουρτσίσματος (η λειτουργία βουρτσίσματος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εφαρμογής).



- Η οδοντόβουρτσα είναι εφοδιασμένη με σύστημα προστασίας από υπερπίεση που ανιχνεύει την πίεση σε πραγματικό χρόνο. Όταν χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος των δοντιών, η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη και η οδοντόβουρτσα θα μειώσει αυτόματα τους κραδασμούς.

- Υπάρχουν τρεις λειτουργίες βουρτσίσματος:

Τυπική λειτουργία: Κατάλληλη για καθημερινή υγιεινή του στόματος

Ήπια λειτουργία: Κατάλληλη για ευαίσθητα δόντια

Αγαπημένη λειτουργία: Προεπιλεγμένη λειτουργία αρχαρίων 2 λεπτών. Οι ρυθμίσεις και η διάρκεια βουρτσίσματος μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της εφαρμογής.

5. Καθαρισμός της κεφαλής της οδοντόβουρτσας

- Μετά το βούρτσισμα, ξεπλύνετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με τρεχούμενο νερό.

- Αφού ξεπλύνετε, τοποθετήστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας με το προστατευτικό κάλυμμα για να τη διατηρήσετε καθαρή και υγιεινή.

- Οι οδοντίατροι προτείνουν να αντικαθίσταται η κεφαλή της οδοντόβουρτσας κάθε τρεις μήνες.




6. Αυτή η οδοντόβουρτσα συνοδεύεται από 3 χρωματιστούς δακτυλίους (γκρι, μπλε, πράσινο), οι οποίοι μπορούν να αντικατασταθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



Απεικόνιση της σωστής ευθυγράμμισης του χρωματιστού δακτυλίου

- Κρατήστε την οδοντόβουρτσα ανάποδα με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε ένα νύχι από άλλο σας χέρι για να αφαιρέσετε τον χρωματιστό δακτύλιο.
- Ευθυγραμμίστε το τριγωνικό σχήμα του χρωματιστού δακτυλίου (ενώ οι ακίδες στο εσωτερικό του δακτυλίου είναι στραμμένες προς τα κάτω) με τον τριγωνικό πάτο της λαβής της οδοντόβουρτσας και πιέστε το στη θέση του.




Ανατρέξτε στην εικόνα



Έξυπνες Λειτουργίες

1. Η οδοντόβουρτσα είναι εξοπλισμένη με σύστημα προστασίας από υπερπίεση που ανιχνεύει την πίεση σε πραγματικό χρόνο. Όταν χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος των δοντιών, η ένδειξη στάθμης της μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη και η οδοντόβουρτσα θα μειώσει αυτόματα τη δόνηση.



Κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος των δοντιών: Η ένδειξη στάθμης μπαταρίας θα αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη όταν χρησιμοποιείται υπερβολική πίεση.

2. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια του βουρτσίσματος και τη λειτουργία μέσω της εφαρμογής Mi Home / Xiaomi Home. Αφού τελειώσετε το βούρτσισμα, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα και να δημιουργήσετε μια αναφορά.

3. Σύνδεση με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home

- Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home*. Ελέγξτε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home.

- Σκανάρετε τον κώδικα QR για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα εγκατάστασης της σύνδεσης εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη. Διαφορετικά, αναζητήστε το «Mi Home / Xiaomi Home» στο App Store για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Ανοίξτε την εφαρμογή Mi Home / Xiaomi Home, πατήστε « + » επάνω δεξιά και στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

* Η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home app στην Ευρώπη (εκτός από τη Ρωσία). Το όνομα της εφαρμογής που εμφανίζεται στη συσκευή σας θα πρέπει να ληφθεί ως προεπιλογή.



• Σημείωση: Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής.

Περιβαλλοντική προστασία

Όταν η οδοντόβουρτσα φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, η ενσωματωμένη μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί, να απορριφθεί και να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας ή της περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.

Προδιαγραφές

Mi Smart Electric Toothbrush T500	Μοντέλο: MES601
Ονομαστική τάση: 3.7 V 	Ονομαστική ισχύς 2 W
Ονομαστική είσοδος 5 V  0.5 A	Χρόνος φόρτισης: 12 ώρες
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 0 dBm	Χωρητικότητα μπαταρίας: 700 mAh
Ζώνη συχνοτήτων: 2402-2480 Mhz	Βαθμολογία IP: IPX7
Διαστάσεις κεφαλής οδοντόβουρτσας: 24.6 x 24.6 x 85.0 mm	
Διαστάσεις λαβής οδοντόβουρτσας: 28.1 x 28.3 x 187.5 mm	


Φόρτιση

Κατάσταση οδοντόβουρτσας	Κατάσταση ένδειξης της στάθμης μπαταρίας	Στάθμη μπαταρίας
Σε χρήση	Μπλε	100% - 60%
	Πορτοκαλί	60% - 20%
	Κόκκινο	20% - 10%
	Το κόκκινο αναβοσβήνει γρήγορα (η οδοντόβουρτσα δε μπορεί να ενεργοποιηθεί)	<10%
Σε φόρτιση	Μπλε	100%
	Αναβοσβήνει αργά μπλε	100%-60%
	Αναβοσβήνει αργά πορτοκαλί	60%-20%
	Αναβοσβήνει αργά κόκκινο	<20%

• Η βάση φόρτισης της οδοντόβουρτσας έχει σχεδιαστεί για το T500 και δεν είναι συμβατή με άλλα προϊόντα.

• Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η ένδειξη αναβοσβήνει γρήγορα κόκκινη και η οδοντόβουρτσα δε μπορεί να ενεργοποιηθεί. Η οδοντόβουρτσα χρειάζεται περίπου 10 έως 16 ώρες για να φορτιστεί πλήρως.

• Όταν η οδοντόβουρτσα φορτίζεται, η σύνδεσή της με την εφαρμογή θα κάνει την ένδειξη στάθμης μπαταρίας να αναβοσβήνει μπλε τρεις φορές. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η ένδειξη της οδοντόβουρτσας παραμένει μπλε. Θα αποσυνδεθεί αυτόματα από την εφαρμογή αφού τα δεδομένα σας ολοκληρώσουν το συγχρονισμό και η ένδειξη της οδοντόβουρτσας θα εμφανίσει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας. Σε περίπτωση που η οδοντόβουρτσα αποτύχει να συνδεθεί με την εφαρμογή, η ένδειξη παραμένει αμετάβλητη, δηλαδή εμφανίζει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας.



Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση με πάτημα του κουμπιού	Είναι σε φόρτιση	Αφαιρέστε την οδοντόβουρτσα από τη βάση φόρτισης
	Το Bluetooth είναι συνδεδεμένο	Απενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας
	Η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή	Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στη βάση φόρτισης για φόρτιση
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας πάνω στον άξονα	Κάτι έχει κολλήσει στην κεφαλή της οδοντόβουρτσας	Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να αφαιρέσετε το αντικείμενο από την κεφαλή της οδοντόβουρτσας
	Κάτι έχει κολλήσει στον άξονα	Καθαρίστε τον άξονα
	Δεν είναι γνήσια κεφαλή οδοντόβουρτσας	Αντικαταστήστε με μια γνήσια κεφαλή οδοντόβουρτσας
Υπερβολική κατανάλωση ενέργειας και φόρτιση συχνά	Συνδεδεμένη στο τηλέφωνο μέσω Bluetooth για μεγάλο χρονικό διάστημα	Απενεργοποιήστε το Bluetooth όταν δε χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα
	Χρησιμοποιείται πολύ συχνά	Τοποθετήστε την οδοντόβουρτσα στη βάση φόρτισης για φόρτιση

Η δόνηση της κεφαλής της οδοντόβουρτσας είναι αδύναμη	Η κεφαλή της οδοντόβουρτσας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Επανατοποθετήστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας
	Υπάρχει κάτι κολλημένο μεταξύ της κεφαλής της οδοντόβουρτσας και της λαβής.	Αφαιρέστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας και αφαιρέστε το αντικείμενο.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την εφαρμογή	Το Bluetooth του τηλεφώνου σας δεν είναι ενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου σας και ελέγξτε το μέσω της εφαρμογής Mi Home / Xiaomi Home.
	Η οδοντόβουρτσα είναι πολύ μακριά από το τηλέφωνο.	Τοποθετήστε το τηλέφωνο κοντά στην οδοντόβουρτσα.
	Η οδοντόβουρτσα δονείται.	Απενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα και προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.mi.com

Κατασκευάστηκε για Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., (μία εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chong-wen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η Mi Smart Electric Toothbrush T500 που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον:

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει πα-ραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνο-δεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερο-μηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).

2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσου-νιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθα-σμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσι-κής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημέ-νους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαοmι από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γί-νεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.

2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να απο-φευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύ-πτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επι-βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν

τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρή-σεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη

απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το

περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2020.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου

χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr

 @XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000
www.infoquest.gr